

ご購入の前に必ずお読みください

クイックスタート

ご購入上げ品の確認

このたびは、「motorola razr 60s」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■ motorola razr 60s本体

■ SIM取出し用ピン（試供品）

■ クイックスタート（本書）

取扱説明書

詳しい操作方法はこのスマートフォンまたはパソコンから確認できます。スマートフォンからブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択パソコンからhttps://www.softbank.jp/mobile/support/product/motorola-razr-60s/

使用箇所	材質	表面処理
メインディスプレイ、スクリーンプロテクタ	ポリエチレンテレフタレート	ハードコート
アウトディスプレイ（外枠）	強化ガラス	AFコーティング
ミドルフレーム（外枠）、ヒンジカバー、SIMカードトレイ（外装部）、音量キー（上下）	アルミニウム	サンドブラスト+アイマイト処理
メインディスプレイ外枠	ポリカーボネート+9%ガラス繊維	光沢コーティング
背面カバー（ライトスカイホワイト）	アクリル+アセテート	プレス加工
背面カバー（ジブラタルシーネイビー+パルフェピンク）	ガラスファイバー+シリコン系素材	プレス加工
MOロゴ（ライトスカイホワイト）	アクリル+アセテート（シルク印刷）	NCVM
MOロゴ（ジブラタルシーネイビー+パルフェピンク）	ポリエチレンテレフタレート+ポリカーボネート	つや消し加工
razrロゴ（ライトスカイホワイト）	アクリル+アセテート（シルク印刷）	NCVM
razrロゴ（ジブラタルシーネイビー+パルフェピンク）	ポリカーボネート	NCVM
Felicaマーク（ライトスカイホワイト）	アクリル+アセテート（シルク印刷）	NCVM
アンテナスリット	ポリエチレンテレフタレート+40%ガラス繊維	—
シリコンベルト	TPEE	つや消し加工
ヒンジ部	ステンレス	サンドブラスト+PVDコーティング
カメラレンズ	強化ガラス	ARコーティング+AFコーティング
カメラ飾り	ステンレス	2層PVDコーティング

使用材料

■ motorola razr 60s本体

使用箇所	材質	表面処理
メインディスプレイ、スクリーンプロテクタ	ポリエチレンテレフタレート	ハードコート
アウトディスプレイ（外枠）	強化ガラス	AFコーティング
ミドルフレーム（外枠）、ヒンジカバー、SIMカードトレイ（外装部）、音量キー（上下）	アルミニウム	サンドブラスト+アイマイト処理
メインディスプレイ外枠	ポリカーボネート+9%ガラス繊維	光沢コーティング
背面カバー（ライトスカイホワイト）	アクリル+アセテート	プレス加工
背面カバー（ジブラタルシーネイビー+パルフェピンク）	ガラスファイバー+シリコン系素材	プレス加工
MOロゴ（ライトスカイホワイト）	アクリル+アセテート（シルク印刷）	NCVM
MOロゴ（ジブラタルシーネイビー+パルフェピンク）	ポリエチレンテレフタレート+ポリカーボネート	つや消し加工
razrロゴ（ライトスカイホワイト）	アクリル+アセテート（シルク印刷）	NCVM
razrロゴ（ジブラタルシーネイビー+パルフェピンク）	ポリカーボネート	NCVM
Felicaマーク（ライトスカイホワイト）	アクリル+アセテート（シルク印刷）	NCVM
アンテナスリット	ポリエチレンテレフタレート+40%ガラス繊維	—
シリコンベルト	TPEE	つや消し加工
ヒンジ部	ステンレス	サンドブラスト+PVDコーティング
カメラレンズ	強化ガラス	ARコーティング+AFコーティング
カメラ飾り	ステンレス	2層PVDコーティング

△ 注意

破損したまま使用しないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

△ 禁止

△ 禁止

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。ハイブレード設定中は特にご注意ください。
落下して、けがなどの原因となります。

△ 禁止

△ 禁止

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
防水／防塵性能については、取扱説明書／オンラインマニュアルを参照してください。

△ 禁止

△ 禁止

子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。
誤飲、けが、感電などの原因となります。

△ 禁止

△ 禁止

乳幼児の手が届く場所、および、ペットが触れる場所に置かないでください。
SIMカードトレイやSIM取出し用ピン（試供品）などの小さい部品の保管場所には特にご注意ください。
誤飲、けが、感電などの原因となります。

△ 禁止

△ 注意

本機を継続して使用する場合や充電中は温度が高くなることとなりますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、眠ってしまふなどして、意図せず継続して触れることがないようご注意ください。
アプリ、通話、データ通信、動画視聴など、継続しての使用や充電中は、本機やACアダプタ（オプション品）の温度が高くなる場合があります。温度の高い部分に直接継続して触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。

△ 注意

各部の名称／キーのはたらき

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

① マイク

② 受話口／スピーカー

③ 近接センサー

④ 磁石部

⑤ 環境照度センサー

⑥ インカメラ

⑦ メインディスプレイ

⑧ 送話口／マイク

⑨ ベントホール（気圧調整用）

⑩ USB Type-C™ 接続端子

⑪ スピーカー

Wi-Fi® 設定

Wi-Fiルーターを準備する

① 接続先となるWi-Fiルーターの電源が入っているかを確認する

② Wi-Fiルーターのネットワーク（SSID）、パスワード（「暗号化キー」「KEY」「PSK-AES」）を確認する

スマートフォンを設定する

① ホーム画面を上フリック→Ⓜ（設定）→【ネットワークとインターネット】

② [Wi-Fi] → [Wi-Fi]（●○表示）
・確認画面が表示されたときは、[OK] をタップしてください。

接続するネットワークを選ぶ

④ パスワードを入力→【接続】
・入力するパスワードを表示する場合は「パスワードを表示する」をタップします。
・ステータスバーに🔒、ネットワークの欄に「接続済み」が表示されます。

■ SIM取出し用ピン（試供品）

使用箇所

材質

表面処理

SIM取出し用ピン

ステンレス

—

安全上のご注意

● ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
● ここに示した注意事項は、お使いの製品、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
● 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

⚠ 危険

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死または重傷」を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。

⚠ 警告

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死または重傷」を負う可能性が想定される」内容です。

⚠ 注意

この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷」を負う可能性が想定される場合および物的損害※の発生が想定される」内容です。

※1 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。
※2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。
※3 物的損害：家畜、家財および家畜・ペットなどにかわる拡大損害を指します。

禁止・強制の絵表示の説明

△ 禁止

禁止（してはいけないこと）を示す記号です。

△ 分解禁止

分解してはいけないことを示す記号です。

△ 濡れ手禁止

濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。

電源を入れる

① 電源キーを長押し

・電源が入り、しばらくするとロック画面が表示されます。
・初期設定画面が表示されたときは、画面の指示に従って初期設定を行ってください。

USIMカードを取り付ける

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが記憶されたICカードです。
・USIMカードの取り付け／取り外しは、必ず本機の電源を切った状態で行ってください。

① SIM取出し用ピン（試供品）をSIMカードトレイの穴に差し込む

② SIMカードトレイ

② SIMカードトレイを引き出す

③ USIMカードをSIMカードトレイに取り付ける

・USIMカードの向き（切り欠き部分／IC（金庫）部分を）に注意して、ゆっくりと取り付けます。
・USIMカードがSIMカードトレイから浮かないように、確実にはめ込んでください。

④ SIMカードトレイの挿入口に、SIMカードトレイをまっすぐに差し込む

・O部分をしっかりと押し、本体とSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

⚠ 危険

高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

△ 禁止

電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

△ 禁止

充電端子や外部接続端子に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）を入れたり濡らさないでください。また、濡れた状態や風呂場、加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
防水性能については、取扱説明書／オンラインマニュアルを参照してください。

△ 禁止

本機に強い力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶついたり、物に挟んだりしないでください。内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
※ ご注意いただきたい例
・スポンジやカーペットのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする
・上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む
・ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける
・電車やバスなどの座席シートに挟み込む

⚠ 分解禁止

分解、改造をしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

△ 禁止

本機の内蔵電池を取り外そうとしないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

△ 禁止

本機の背面カバーは取り外せません。取り外そうとしないでください。また、内蔵電池の取れ等により、本機が熱している場合も、背面カバーを取り外そうとしたり、無理に押し込まないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

△ 注意

オプション画は、ソフトバンクが指定したものを使用してください。指定以外のものや、製造・販売元・仕様が不明なものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

⚠ 警告

落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

△ 禁止

充電端子やUSB Type-C 接続端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させたり、ほこりや砂などが内部に入ったりしないようにしてください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

△ 禁止

ワイヤレスチャージャー（市販品）や本機に金属製のもの（金属を含む材質のシール、ストラップ、クリップなど）を貼り付けたり、側に挟まないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

△ 注意

ワイヤレスチャージャー（市販品）で充電する場合は、本機に装着しているカバーなどは取り外してください。カバーの材質や厚み、本機とカバーの間に挟まったゴミなどの異物によって、正常に充電ができず、火災、やけど、けがなどの原因となります。

⚠ 注意

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、電源を切ってください。電波により電子機器が誤動作などの悪影響を及ぼす原因となります。
※ ご注意いただきたい電子機器の例
補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器を使用する方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

△ 注意

所定の充電時間を越えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。

△ 注意

可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本機の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

△ 注意

ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。また、ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下などに注意し、特に給油中は使用しないでください。可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

△ 注意

使用中、充電中、保管中に、臭異、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。
・電源プラグをコンセントから抜く。
・本機の電源を切る。
上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

△ 注意

指定の電源、電圧で使用してください。また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプタや充電器を使用してください。誤った電源、電圧使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。
ACアダプタ（オプション品）：AC100V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）
海外で使用可能なACアダプタ：AC100V〜240V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）

△ 注意

電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

△ 注意

ACアダプタ（オプション品）をコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。

△ 注意

電源プラグをコンセントから抜く場合は、ACアダプタ（オプション品）のコードを引っ張るなど無理な力を加えず、アダプタを持つて抜いてください。ACアダプタ（オプション品）のコードを引っ張るとコードが傷つくと、火災、やけど、感電などの原因となります。

△ 注意

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、ワイヤレスチャージャー（市販品）のご使用にあたって医師とよく相談してください。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

△ 注意

本機にACアダプタ（オプション品）を抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

△ 注意

充電端子が曲がるなど変形した場合は、ただちに使用をやめてください。また、変形を元に戻して使用をやめてください。充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

⚠ 電源プラグを抜く

使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

⚠ 警告

ACアダプタ（オプション品）、ワイヤレスチャージャー（市販品）の取り扱いについて

△ 禁止

ACアダプタ（オプション品）やワイヤレスチャージャー（市販品）のコードが濡れたら使用しないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

△ 禁止

雷が鳴り出したら、ACアダプタ（オプション品）やワイヤレスチャージャー（市販品）には触れないでください。感電などの原因となります。

△ 禁止

コンセントにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触らせないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

△ 禁止

ACアダプタ（オプション品）やワイヤレスチャージャー（市販品）のコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

△ 禁止

コンセントにACアダプタ（オプション品）を抜き差しするときは、金属物を接触させないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

△ 禁止

ACアダプタ（オプション品）に変圧器（海外旅行用のトラベルコバクターなど）を使用しないでください。発火、発熱、感電などの原因となります。

△ 禁止

本機にACアダプタ（オプション品）を接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

△ 禁止

水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡れたものをワイヤレスチャージャー（市販品）で充電しないでください。また、風呂場や加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

△ 禁止

濡れた手でACアダプタ（オプション品）のコードや充電端子、充電プラグ、ワイヤレスチャージャー（市販品）に触れないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

△ 注意

航空機へのご搭乗にあたり、本機の電源を切るか、機内モードに設定してください。航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。電波により航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。
なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。

△ 注意

病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。使用を禁止されている場所では、本機の電源を切ってください。電波により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。

△ 注意

ハンズフリーに設定して通話するときや、大きな音で着信音が鳴っているときは、待ち受け中などは、必ず本機を耳から離してください。また、イヤホンマイクなどを本機に装着し、ゲームや動画・音楽再生などを本機に装着し、適切なボリュームに調節してください。ハンズフリーに設定して通話すると、本機から大きな音が出ます。待ち受け中であっても、突然の着信音やアラーム音が鳴る場合があります。大きな音を長時間連続して聞くと、難聴など耳への障がいの原因となります。また、音量が大きすぎると周囲の音が聞こえにくく、事故の原因となります。

△ 注意

心臓の弱い方は、着信バイブレーション（振動）や着信音量の設定に注意してください。目や皮膚への被害などを起こす原因となります。内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後にすぐに医師の診察を受けてください。

△ 注意

ディスプレィ面やカメラのレンズを破損した際には、割れた部分や露出した本機の内部にご注意ください。破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。

△ 注意

ディスプレィ面やカメラのレンズを破損した際には、割れた部分や露出した本機の内部にご注意ください。破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。

△ 注意

内蔵電池が満液したり、臭異がしたりするときは、ただちに使用をやめて火気から遠ざけてください。お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、痒疹などが生じることがあります。各箇所の材質については、「使用材料」（→P.7）を参照してください。

△ 注意

ペットなどが本機に噛みつかないようご注意ください。内蔵電池の発火、破裂、発熱、満液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

△ 禁止

モーションセンサーのご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、本機をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。けがなどの事故の原因となります。

△ 禁止

ディスプレイを破損し、内部の物質が濡れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつかないでください。目や皮膚への被害などを起こす原因となります。内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後にすぐに医師の診察を受けてください。

△ 禁止

USIMカードの取り外しの際は、指などの身体の一部を傷つけないよう、SIM取出し用ピン（試供品）の先端にご注意ください。SIM取出し用ピン（試供品）の先端に触れると、けがなどの原因となります。

△ 注意

自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認ください。車種によっては、電波により車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合はただちに使用を中止してください。

△ 注意

本機の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、ただちに使用をやめ、医師の診察を受けてください。お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、痒疹などが生じることがあります。各箇所の材質については、「使用材料」（→P.7）を参照してください。

△ 注意

本機を開閉する際は、指などの身体の一部を挟まないようご注意ください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

△ 注意

本機の受話口／スピーカー、スピーカー、バイブレーション部、磁石部に磁気発生する部品を使用しているため、金属片（カッターの刃やステープラーの針など）が付着していないことを確認してください。付着により、けがなどの原因となります。

△ 注意

ディスプレイを見る際は、十分に明るい場所で、ある程度の距離をとってください。暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。

14

15

16

17

18

19

20

水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）が付着した場合は、**ただちに電源プラグをコンセントから抜いてください**。
付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。

お手入れの際は、**電源プラグをコンセントから抜いて行ってください**。
抜かずに行くと、火災、やけど、感電などの原因となります。

注意

コンセントにつないだ状態で**ACアダプタ（オプション品）に継続して触れないでください**。
やけどなどの原因となります。

USIMカードの取り扱いについて

注意

USIMカードを取り扱う際は**指などの身体の一部を傷つけないよう、切斷面にご注意ください**。
切斷面が鋭利になっている場合があります、けがなどの原因となります。

指示

自宅療養などにより医療機関の外で、**植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用する場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください**。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

指示

医療機関内における**本機の使用については、各医療機関の指示に従ってください**。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

知的財産権について

著作権・肖像権について

お客様が本機を利用して撮影またはウェブサイトからダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的利用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
また、お客様が本機を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにウェブサイトに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害する恐れがありますのでお控えください。

商標について

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。
・「SoftBank」および「ソフトバンク」の名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の商標または登録商標です。

・Yahoo!、ヤフー、Yahoo! JAPANのロゴ、Y!のロゴは、LINEヤフー株式会社の日本国内における登録商標または商標です。

・Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、Motorola Mobility LLCはライセンスに基づいて使用しています。

Bluetooth

・Wi-Fi®、Wi-Fi Direct®はWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。

WiFi CERTIFIED

・USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。
・「Qi」はワイヤレスパワーコンソーシアムの商標です。
・FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

28

29

ソフトバンクは、
はじめています。
続 けて い きます。
環 境 へ の 取 り 組 み。
https://www.softbank.jp

2025年6月 第1版発行
ソフトバンク株式会社
ご不明な点はお求めになった
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。
機種名:motorola razr 60s
輸入元:モトローラ・モビリティ・ジャパン合同会社
製造元:Motorola Mobility LLC

 やめましょう、
歩きスマホ。
 **キケン！
水ぬれ充電**
 **あぶない！
電波への影響**

SIM取出し用ピン（試供品）の取り扱いについて

警告

SIM取出し用ピン（試供品）の先端部は尖っています。本人や他の人に向けて使用しないでください。
本人や他の人に当たり、けがや失明の原因となります。

注意

禁止

禁止

乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
誤飲、窒息、けがなどの原因となります。

医用電気機器近くでの取り扱いについて

警告

指示

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの**医用電気機器を装着されている場合、もしくは装着している方が周囲にいる可能性がある場合は、装着部から本機を15cm以上離れるように携行および使用してください**。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。移動が自由にならないなど、周囲の方と15cm未満に近づくとおそれがある場合には、事前に本機を電波の出ない状態に切り替えてください（機内モードまたは電源オフなど）。

指示

自宅療養などにより医療機関の外で、**植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用する場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください**。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

指示

医療機関内における**本機の使用については、各医療機関の指示に従ってください**。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

お願いとご注意

お取り扱いについて

■ **本機、ACアダプタ（オプション品）、USIMカード、SIM取出し用ピン（試供品）について（共通）**

- メインディスプレイにはスクリーンプロテクタが貼られています。このスクリーンプロテクタをはがしたり、他社製の保護フィルムなどを貼ったりすると、保証対象外となります。
- 水をかけないでください。
ACアダプタ（オプション品）は防水仕様になっておりません。風呂場など、湿気が多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合も有効修理となります。
- 本機を逆方向に折りたたまないでください。本機の破損の原因となります。
- 極端な高温、低温、多湿、粉塵の多い場所では使用しないでください。周囲温度20℃～60℃、湿度0%～85%の範囲内でご使用ください。
- 次のような場所では、使用しないでください。
 - 温度が高い場所、ほこりが多い場所、または強い振動がある場所
 - 一般の電話機やテレビ、ラジオなどの近く
- 本機を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。
- 本機が熱くなった場合は使用を一時的にやめてください。高温状態の本機と長時間接触した場合、発熱やけとの原因となります。
- 本機のUSB Type-C 接続端子に触れないでください。静電気などにより、内部の部品に悪影響を及ぼす恐れがあります。

● 油、付着物、歯垢に取り除けないその他の汚れがある場合、更らかなくて乾いた布を使用して清掃してください。また、ディスプレイに傷が付くのを防ぐため、爪を使用しないでください。アルコール、シンナー、ペンジン、洗剤などを拭くと、印刷が消えたり、傷あせたりすることがあります。

● 端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因となります。また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意ください。

● 本機でデータ送信中、または保存中USIMカードを取り外さないでください。データが消失、または本機に悪影響を及ぼす恐れがあります。

● ゲームのプレイ中や動画鑑賞中にラッシュする映像を見た場合、めまいやけいれんを起こす恐れがあります。こうした症状が見られる場合、医師に相談してください。

● 磁気カードなどの磁気を帯びたものの近くに本機を置かないでください。メモリーカードやクレジットカードに保存された情報が電話の磁気放射で破損する場合があります。

23

暗証番号について

本機のご利用にあたっては、交換機用暗証番号が必要になります。交換機用暗証番号とは、ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合などにも必要な番号です。

・交換機用暗証番号はお忘れにならないようにご注意ください。
万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、お問い合わせ先（→P.40）までご連絡ください。

● 暗証番号は、他人に知られないようにご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

Bluetooth®／Wi-Fi（無線LAN）機能について

● 本機はすべてのBluetooth®／Wi-Fi（無線LAN）対応機器との接続／動作を保証するものではありません。

● Bluetooth®／Wi-Fi（無線LAN）機能を使用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth®／Wi-Fi（無線LAN）の標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境や設定内容などによってはセキュリティが十分でない場合があります。Bluetooth®／Wi-Fi（無線LAN）機能で通信を行う際はご注意ください。

● Bluetooth®／Wi-Fi（無線LAN）通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

周波数帯（2.4GHz帯）について

本機のBluetooth®機能／Wi-Fi（無線LAN）機能が使用する周波数帯は、次のとおりです。

24FH4/XXH/DS4/OF4

2.4：2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
FH/XX/DS/OF：変調方式がFH-SS、その他の方式、DS-SS、OFDMであることを示します。

4：想定される干渉帯域が940m以下であることを示します。
8：想定される干渉帯域が90m以下であることを示します。

■ ■ ■：2400MHz～2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。

利用可能なチャンネルは国により異なります。
航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

30

保証とアフターサービス

保証について

・保証期間は、本製品を新規で買った日より1年間です。
・修理規定に基づき無料修理を行います。修理規定はソフトバンクのウェブサイトでご確認頂けます。
https://www.softbank.jp/mobile/support/product/warranty/

・保証対象部分は本体です。ケーブル類等や試供品については修理規定の対象外となります。

・本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けたられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

・故障または修理により、お客様が登録／設定した内容が消失／変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ（電話帳・画像／サウンドなど）や設定した内容が消失／変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

・本製品を分解・改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

アフターサービスについて

修理を依頼される場合、お問い合わせ先（→P.40）または最寄りのソフトバンクショップへお問い合わせください。
その際できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。
・保証期間中は修理規定に基づいて修理いたします。

● 本機には金属が使用されています。お客様の体質や健康状態によっては、痒み、発疹、皮膚炎などを生じる場合があります。
● 本機を塗装しないでください。塗装が内部に詰まり、本機の動作不良を起こす恐れがあります。

■ **内蔵電池について**

- 電池は本体に内蔵されており、取り外せません。
- 内蔵電池は少なくとも数百回の充電が可能ですが、最終的には消耗します。十分に充電しても使用時間が短くなったなら、内蔵電池の交換時です。内蔵電池を交換してください。
- 内蔵電池の交換は、「ソフトバンクショップ」などで、本機をお預かりして有料にて承ります。ソフトバンクショップもしくはお問い合わせ先（→P.40）へご相談ください。火災や爆発などの恐れがありますので、お客様自身での交換はしないでください。
- Bluetooth®やWi-Fiなどの通信機能を使用する機能がONの場合、電池の消費量が増加します。使用していない際は機能をOFFにすることをおすすめします。
- 画面を明るくすると、電池の消費量が増加します。「明るさのレベル」の設定から画面の明るさを下げることによって、電池消費量を抑えることができます。

■ **リチウムイオン電池について**

● 本機は、リチウムイオン電池を使用しています。
リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で行っています。

■ **充電について**

- ACアダプタはオプション品です。ソフトウェア指定のオプション品（USB PD-PPS対応 USB Type-C™ 急速充電ACアダプタ〔ZSDBAV〕（SB-AC22-TCPD）など）を使用して充電してください。ACアダプタ、およびその他の周辺機器についてはソフトウェアのウェブサイトを参照してください。その他の充電器を使用すると、内蔵電池の膨れ、発熱、火災を生じる場合があります。その他の充電器を使用して生じた事故や問題に対する責任につきましては一切負いかねますので、ご了承ください。
- 本機にACアダプタ（オプション品）を接続する際、うまく取り付けや接続できない場合は、無理に行わないでください。
- ACアダプタ（オプション品）を使用する際は、プラグ部分に電気を通すもの（金属類、鉛筆の芯など）が触れないように注意してコンセントに差し込んでください。感電、ショート、火災などの原因となります。
- ACアダプタ（オプション品）はコンセントに直接接続してください。タコ足配線は過熱し、火災の原因となります。
- ACアダプタ（オプション品）をコンセントに接続しているときは、引っ掛けるなど強い衝撃を与えないでください。怪我や故障の原因となります。
- ACアダプタ（オプション品）のプラグが熱くなり、コンセントの差し込みがゆるかったりすると、使用しないでください。

充電について

● 充電中は、充電ケーブルを本体の充電ポートに接続してください。充電ケーブルは、充電ケーブルの両端が本体の充電ポートにしっかりと接続されていることを確認してください。

24

周波数帯（5GHz帯）について

本機は、5GHzの周波数帯において、5.2GHz帯（W52）、5.3GHz帯（W53）、5.6GHz帯（W56）の3種類の帯域を使用できます。

- 5.2GHz帯（W52）/36、40、44、48ch）
- 5.3GHz帯（W53）/52、56、60、64ch）
- 5.6GHz帯（W56）/100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、144ch）

5.2／5.3GHz帯無線LANの屋外利用は法律で禁止されているときは、5.2GHz帯高出力データ通信システムのアクセスポイント／中継局と通信する場合を除く。

周波数帯（6GHz帯）について

本機は、6GHzの周波数帯において、5925MHz～6425MHzまで使用することができます。
6GHzの送信電力クラスはLPI（Low Power Indoor）に対応しています。
6GHz帯（LPI）無線LANの屋外利用は法律で禁止されています。

使用上のご注意

本機のBluetooth®／Wi-Fi（無線LAN）機能の使用周波数帯では、電子レンジなどの家庭用電化製品や産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

- Bluetooth®／Wi-Fi（無線LAN）機能を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、Bluetooth®／Wi-Fi（無線LAN）機能の使用にあたり、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、使用を中断して原因回避のための処置（バージョンの設置など）を行うなど、電波干渉をしないようにしてください。
- その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局またはアマチュア無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、お問い合わせ先（→P.40）までお問い合わせください。

● 次のような場所での充電は控えています。

- 直射日光が当たっている場所
- 湿度が高い場所、ほこりが多い場所、または強い振動がある場所
- テレビ、ラジオ、その他の電気機器の近く

■ **安全運転のために**

- 運転中の利用は危険です。本機を使用する国や地域の法律、規則に従ってください。使用する際は、車を安全なところに停車させてご利用ください。
- 本機や付属品を液体や可燃性ガスと同じ場所に保管しないでください。また、エアバッグが格納されている場所の上に本機を置かないでください。エアバッグが作動した際、エアバッグの妨げになる恐れがあります。
- 電波波、周囲電機、その他磁気を帯びた物はコンパスの精度に影響する場合があります。あくまでも参考として使用してください。
- 位置情報を提示したくない場合、位置情報を記録するアプリを使用しないでください。
- 場所、建物、道順、距離を検索する場合、本機の地図のみに頼らず、あくまでも参考として使用してください。地図、道順、場所は、サービスプロバイダーが提供するものであり、その情報は常に変化しています。またいくつかの場所ではこうした機能がサポートされていないので、地図ルートとコンパスは不正確、不完全、非対応となる場合があります。

■ **動作環境について**

- 携帯電話の使用が禁止されている場所にある場合または干渉や危険を生じる可能性がある場合は、本機の電源を切ってください。
- 電波波、周囲電機、他の電子機器に動作不良やその他のトラブルを生じる場合があります。
- 一部の車両で本機を使用すると、まれに、車両の電子機器に影響する場合があります。この場合、安全のため、本機を使用しないでください。
- 本機または付属品をその他の機器に接続する場合、お使いになる機器の取扱説明書を読み、安全情報をよく理解してご利用ください。
- 本機を、互換性のない製品に接続しないでください。
- 歩行中の使用は危険です。歩きスマホは止めましょう。

■ **緊急通報位置通知について**

● 日本国内の緊急通報受理機関に接続する場合は、VoLTE（LTEネットワーク）のみ利用できます。

■ **緊急通報メールについて**

● 緊急通報メールを受信すると、メッセージと警告音およびバイブレーションお知らせします。

－ お買い上げ時は有効になっています（無効にすることもできます）。

－ お買い上げ時、警告音はマナーモード設定中も最大音量で鳴動し、バイブレーションはマナーモードの設定に関わらず動作します（設定は変更できます）。

－ 緊急通報メールの設定について詳しくは、取扱説明書／オンラインマニュアルを参照してください。

25

Bluetooth®とWi-Fi（無線LAN）対応機器との電波干渉について

Bluetooth®とWi-Fi（IEEE802.11b/g/n/ax）は同一周波数帯（2.4GHz）を使用するため、Wi-Fi（無線LAN）のアクセスポイントや対応機器の近くでBluetooth®を使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下や接続不能の原因になる場合があります。この場合、本機およびBluetooth®接続する対応機器を離れた場所でお使いいただくか、またはWi-Fi（無線LAN）対応機器の電源を切るなど、電波干渉による障害を防ぐようにしてください。

Wi-Fi（無線LAN）について

電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。

● 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなり、通信ができなくなることがあります。特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります。

● テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。

● 近くに複数のWi-Fi（無線LAN）アクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。

● 通話中、通信中および電波状態が悪い場合は受信できません。

※ VoLTEを利用した音声通話中は、受信することができます。

● お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。

● 当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した責任を求め、本サービスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。

■ **ディスプレイ（タッチパネル）について**

● 本機のディスプレイはタッチパネルになっており、指で直接触れて操作します。

● ディスプレイは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先の尖ったもの（爪／ボールペン／ピンなど）を押し付けたりしないでください。

● スタイルペンには使用しないでください。

● 次の場合はディスプレイに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。

- 手袋をしたままでの操作
- 爪の先での操作
- 異物を操作面にのせたままでの操作
- ディスプレイに水滴が付着または結露している状態での操作
- 濡れた指または汗で濡った指での操作
- 水中での操作

● 本機を開ける際に異物（カード、小銭、鍵など）を挟まないでください。メインディスプレイが破損する恐れがあります。

● メインディスプレイの折り曲げ部に過剰な圧力をかけたり、折り曲げ部の端を持ち上げないでください。メインディスプレイが損傷する恐れがあります。

● 本機は両手で開いてください。片手で開こうとすると、メインディスプレイに傷などがつく恐れがあります。

● 鞆などに入れて持ち運ぶときは、本機を閉じた状態にしてください。開いた状態のままにすると、メインディスプレイの傷の発生や破損の原因となります。

● 本機のディスプレイが破損した場合、ただちに使用をやめてください。破損した部分に触れたり、取り外したりせず、ただちにソフトウェアショップもしくはお問い合わせ先（→P.40）に連絡してください。

● ディスプレイが液体、金属粉末、その他の物体に接触した場合はただちに清掃してください。

■ **音量について**

● 耳を傷める恐れがあるため、長時間にわたって大音量で聴き続けしないでください。



26

ソフトウェア更新

ネットワークを利用して、最新のソフトウェアを自動的にダウンロードします。指定の時間に再起動を行うことで、ソフトウェアが更新されます。

・更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新には時間がかかることがあります。

・ソフトウェア更新を実行する前に電池残量が十分に確認ください。

・ソフトウェア更新は電波状態の良いところで、移動せずにに行ってください。

● 本機の状況（故障・破損・水濡れなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した際の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

● ソフトウェア更新中は、ほかの機能を操作できません。

● ソフトウェア更新中は絶対にUSIMカードを取り外したり、電源を切らないでください。更新に失敗することがあります。

● ソフトウェア更新に失敗すると、本機が使用できなくなることがあります。その場合はお問い合わせ先（→P.40）までご連絡ください。

スマートアップデートを有効にする

ソフトウェア更新がある場合、自動的にダウンロードするように設定できます。

・初期設定でも設定画面が表示されます。お買い上げ時は有効に設定されています。

① **ホーム画面を上からフリック**・（設定）

② **「システムアップデート」→「スマートアップデート」**

③ （表示）

・以降は、画面の指示に従って本機を再起動する時間を設定してください。

ソフトウェアを手動で更新する

ソフトウェア更新の有無を確認し、必要ときに手動で更新できます。

① **ホーム画面を上からフリック**・（設定）

② **「システムアップデート」→「アップデートの確認」**

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

■ **SIM取出し用ピン（試供品）について**

- SIM取出し用ピン（試供品）を、SIMカードトレイの穴以外などに挿入しないでください。故障、破損の原因となります。
- 無理な力がかからないように使用してください。故障、破損の原因となります。
- 廃棄の際は、それぞれの地域ルールに従って分別廃棄を行ってください。
- SIM取出し用ピン（試供品）はほかの携帯端末には使用しないでください。携帯端末の故障、破損の原因となります。

■ **個人情報とデータのセキュリティについて**

● 本機のいくつかの機能やサードパーティアプリを使用することで、個人情報が増減し、またはデータが失われることや、第三者によりアクセスされる可能性があります。弊社では、個人情報と機密情報を保護するための対策をとることを推奨しています。

● 本機を安全な場所に置いて、不正に利用されないようにしてください。

● 本機上で、パスワードや顔認証、指紋認証などによる画面のロックを設定することをおすすめします。

● 個人情報は、定期的にバックアップしてください。別の携帯電話に変更する場合、必ず本機から個人情報を移動または削除してください。

● 身に覚えのないメッセージや、メールを受信した場合、ウイルスに感染する恐れがあります。開かずそのまま削除してください。

● 本機を使用してインターネットを閲覧する際は、個人情報が進まれないよう、セキュリティリスクが懸念されるウェブサイトにはアクセスしないでください。

● Wi-Fiテザリングには「パスワードを設定し、不正アクセスを防止してください」。使用していないときは設定をOFFにしてください。

● 本機は、セキュリティ向上のためのシステムアップデートを定期的に行っています。本機を安全に保つために、常に最新のソフトウェアをご利用ください。また、定期的にウイルススキャンを行うことをおすすめします。

● サードパーティが作成したアプリは、必ず正規の場所から取得してください。また、アプリをダウンロードする際は、ウイルススキャンを行ってください。

● アプリは、位置情報の送信を要求し、アプリ作成者に位置情報が共有される場合があります。この場合、本機、検出された情報と診断情報をサードパーティのアプリ/ソフトウェアに送信する場合があります。

● サードパーティベンダーがこの情報を使用して製品とサービスの改善を行います。

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56