

ご利用の前に必ずお読みください

クイックスタート

REDMI 15 5G

取扱説明書

詳しい操作方法是このスマートフォンまたはパソコンから確認できます。

スマートフォンから

ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択

パソコンから

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/redmi-15-5g/

1

2

3

4

5

6

eSIMをダウンロードする

eSIMは、端末内にあらかじめ埋め込まれた本体一体型のSIMです。eSIM対応端末であればUSIMカードのように本体にSIMカードを差し替えることなく、ご契約と設定のみで回線をご利用いただくことができます。

eSIMをダウンロードする前に、本機をWi-Fiネットワークに接続してください。

① ホーム画面で （設定）→ [モバイルネットワーク] → [eSIMを管理] → [eSIMを追加]

② QRコードをスキャン→ [ダウンロード] →携帯通信会社から提供された確認コードを入力→ [続行] → [設定] →有効にするeSIMをタップ

・状況によってはQRコードのスキャン画面が表示されない場合があります。

Wi-Fi設定

Wi-Fiルーターを準備する

① 接続先となるWi-Fiルーターの電源が入っているかを確認してください。

② Wi-Fiルーターのネットワーク（SSID）、パスワード（暗号化キー）「KEY」「PSK-AES」を確認してください。

スマートフォンを設定する

① ホーム画面で （設定）→ [Wi-Fi] → [Wi-Fi] （表示）

② 接続するWi-Fiルーターのネットワークを選ぶ

③ （●表示）

④ Wi-Fiルーターのパスワードを入力→ [接続]

・設定が完了すると、ネットワークの欄に「接続済み」が表示されます。

・ネットワーク接続中は、画面上部に「」が表示されます。

接続できないとき

ネットワークに接続できなかったときは、次の手順で再設定してください。

① 再設定するWi-Fiルーターのネットワークを選ぶ

② （●表示）

③ Wi-Fiルーターのパスワードを入力→ [接続]

・設定が完了すると、ネットワークの欄に「接続済み」が表示されます。

7

8

9

10

11

12

指示

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。

指示

可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本機の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。
可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

指示

ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。
ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。また、ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下などに注意し、特に給油中は使用しないでください。
可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

指示

使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。
・電源プラグをコンセントから抜く。
・本機の電源を切る。
上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

△ 注意

禁止

破損したまま使用しないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

禁止

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。ハイブレータ設定中は特にご注意ください。
落下して、けがなどの原因となります。

禁止

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

禁止

防水・防塵性能については、取扱説明書／オンラインマニュアルの「防水／防塵性能に関するご注意」を参照してください。

14

15

16

17

18

19

20

各部の名称／キーのはたらき

① 受話口／スピーカー

② フロントカメラ

③ microSDメモリーカード／SIMカードトレイ

④ トレイ取り出し穴

⑤ ディスプレイ（タッチパネル）

⑥ 照度センサー

⑦ 音量キー

⑧ 電源キー／指紋認識センサー

⑨ 赤外線センサー

⑩ メインカメラ

⑪ 深度カメラ

⑫ スピーカー

⑬ USB Type-C™接続端子

⑭ フラッシュ／ライト

⑮ NFC位置

⑯ リアパネル

⑰ 送話口／マイク

① 電源キーを本機が振動するまで長押し

・電源が入り、しばらくするとロック画面が表示されます。
・初期設定画面が表示されたときは、画面に従って初期設定を行ってください。

② 電源を入れる

SIM取り出し用ピン（試供品）

使用箇所	材質	表面処理
SIM取り出し用ピン	ステンレス	—

SIM取り出し用ピン（試供品）

使用箇所

材質

表面処理

ソフトケース

熱可塑性ポリウレタン樹脂

シボ加工

SIM取り出し用ピン（試供品）

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死または重傷*」を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。

△ 危険

△ 警告

△ 注意

① 重傷：失明・けが、やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

② 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。

③ 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

禁止・強制の絵表示の説明

	禁止（してはいけないこと）を示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。
	水がかかるところで使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。

本機の取り扱いについて

△ 危険

禁止

火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

禁止

鋭利なもの（釘など）を刺したり、硬いもの（ハンマーなど）で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

指示

本機内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、ただちに医師の診療を受けてください。
本機内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。

△ 警告

禁止

フラッシュ／ライトの発光部を人の目に近づけて点灯、発光させないでください。特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。
視力障害などの原因となります。また、目がくらんだり眩しいたりしてけがなどの事故の原因となります。

禁止

点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。
いけいけんや意識喪失などの原因となります。

禁止

本機内のmicroSDメモリーカード／SIMカードトレイの挿入口に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）や金属片（カッターの刃やスチーラーの針など）、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
また、microSDメモリーカードやSIMカードの挿入時や向きを間違えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

禁止

カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないでください。
レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

指示

航空機へのご搭乗にあたり、本機の電源を切るが、機内モードに設定してください。
航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。
また、自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してください。
電波により航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。

指示

病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。
使用を禁止されている場所では、本機の電源を切ってください。
また、自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してください。
電波により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。

指示

ハンズフリーに設定して通話するときや、大きな音で簡着音が鳴っているとき、待ち受け中などは、必ず本機を耳から離してください。
また、イヤホンマイクなどを本機に装着し、ゲームや動画・音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節してください。
ハンズフリーに設定して通話すると、本機から大きな音が出ます。
待ち受け中であっても、突然の着信音やアラーム音が鳴動する場合があります。
大きな音を長時間連続して聞くと、難聴など耳への障がいの原因となります。
また、音量が大きすぎるような周囲の音が聞こえにくく、事故の原因となります。

指示

心臓の弱い方は、着信バイブレータ（振動）や着信音量の設定に注意してください。
突然の着信／バイブレータ（振動）や着信音の鳴動に驚き、心臓に悪影響を及ぼす原因となります。

指示

医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認のご使用ください。
電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。

△ 注意

禁止

モーションセンサーのご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、本機をしっかりと握り、必要以上に振る回さないでください。
けがなどの事故の原因となります。

禁止

ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣服などにつけないでください。
目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。
内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。
また、目や口などに入った場合は、洗浄後ただちに医師の診療を受けてください。

禁止

一般のゴミと一緒に捨てないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本機は、ソフトバンクショップなど窓口をお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。

SIMカードを取り付ける

SIMカードは、お客様の電話番号や情報などが記憶されたICカードです。
・SIMカードの取り付け／取り外しは、必ず本機の電源を切った状態で行ってください。

① SIM取り出し用ピン（試供品）をトレイ取り出し穴にまっすぐ差し込む

② microSDメモリーカード／SIMカードトレイをまっすぐ引き出す

③ SIMカードをmicroSDメモリーカード／SIMカードトレイに取り付ける

・SIMカードの向き（切り欠き部分／IC（金属）部分を下）に注意して、ゆっくりと取り付けます。
・SIMカードがmicroSDメモリーカード／SIMカードトレイから浮かないように、確実にめ込んでください。

④ microSDメモリーカード／SIMカードトレイをSIMカード挿入口にまっすぐ差し込む

・O部分をしっかりと押し、本体とmicroSDメモリーカード／SIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

濡れ手禁止

指示

電源プラグを抜く

濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。

指示に基づき行為の強制（必ず実行していただくこと）を示す記号です。

電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

本機、SIMカード、SIM取り出し用ピン（試供品）、ソフトケース（試供品）の取り扱いについて（共通）

△ 危険

禁止

高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

禁止

電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

禁止

充電端子やUSB Type-C接続端子に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）を入れたり濡らさないでください。
また、濡れた状態や風呂桶、加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

禁止

防水性能については、取扱説明書／オンラインマニュアルの「防水／防塵性能に関するご注意」を参照してください。

△ 警告

禁止

落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

禁止

充電端子やUSB Type-C接続端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させたり、ほこりや砂などが内部に入ったりしないようにしてください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

禁止

禁止

内蔵電池内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。
目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。
内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。
また、目や口などに入った場合は、洗浄後ただちに医師の診療を受けてください。

指示

SIMカードやmicroSDカードの取り外しの際は、指などの身体の一部を傷つけないよう、SIM取り出し用ピン（試供品）の先端にご注意ください。
SIM取り出し用ピン（試供品）の先端に刺れると、けがなどの原因となります。

指示

自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。
車種によっては、電波により車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合ははたちに使用を中止してください。

指示

本機の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、ただちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。
お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。
各箇所の材質については、「使用材料」（→P.9）を参照してください。

指示

本機の受話口／スピーカーとスピーカ部に磁気を発生する部品を使用しているため、金属片（カッターの刃やスチーラーの針など）が付着しないことを確認してください。
付着物により、けがなどの原因となります。

指示

ディスプレイを見る際は、十分に明るい場所で、ある程度の距離をとってください。
暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。

濡れ手禁止

濡れ手禁止

濡れた手でACアダプタ（オプション品）のコードや充電端子、電源プラグに触れないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

14

15

16

17

18

19

20

