

长按电源键(2秒以上)

各部位名称 / 按键功能



锁屏画面



在一定时间内未进行任何操作, 或按下电源键后,画面将会关闭 并上锁。再次按下电源键,将显 示锁屏画面。

时间 / 日期 / 星期几

通知: 双击可进入通知所对应的画面。

向上滑动屏幕可解除画面锁定, 进入主屏幕。

主屏幕





可以通过手机或电脑进行查看。

选择浏览器书签中登录的"オンライン

https://www.softbank.jp/mobile/support/

■ 线上手册

手机方式

マニュアル'

product/libero3-prepaid/

※ 也可以下载 PDF 版。

电脑方式

联系咨询(仅提供日语服务)

如果遇到问题或有不明之处,请随时通过以下方式与我们联系。

My SoftBank

无需等待即可随时轻松办理手续。可查询话费、流量,办理套 咨询"线上客服"!可办理各类业务! 餐变更等各类业务。

■ 线上客服



https://u.softbank.jp/2HHEHkw

■ 综合服务

软银的综合服务窗口,提供包括话费充值在内的各类服务。 用软银手机拨打 157(免收通话费) 普通电话拨打 0800-919-0157(免收通话费) 接待时间:电话 上午 10 点到下午 7 点 / 线上客服 上午 9 点到下午 8 点



http://bit.ly/2Qpaf0h

智能手机技术支持中心 为您提供智能手机操作及服务内容咨询服务的窗口。 用软银手机拨打 151(免收通话费) 普通电话拨打 0800-1700-151(免收通话费) 接待时间:工作日上午9点到下午7点/ 双休及节假日上午9点到下午5点

※本说明书中记载的屏幕显示可能会与实机存在差异。

Wi-Fi 设置



无法连接时

网络栏中显示"请检查密码,然后重试"时,请按照下列步骤重新设置。











