

はじめにこちらをご確認ください


502HWご利用ガイド

内容物の確認


- 502HW(本体)※USIMカードは本体に取り付け済みです。
同梱物: microUSBケーブル、クイックスタート(準備編/接続・地上デジタル放送視聴編)
- ACアダプター

①充電する 必ず充電してからお使いください

- 付属のACアダプターで充電します



- 付属のmicroUSBケーブルでパソコンに接続して充電します



または

②電源を入れる

- 電源ボタン(○)を長押しします



- ディスプレイ上部にマークが表示されるまでお待ちください



③SSIDとセキュリティキーを確認する

- ディスプレイで確認する

「SSID」と「セキュリティキー」は、下記の手順にて確認いただけます。
接続する機器に「SSID」と「セキュリティキー」を入力することで、インターネットに接続できるようになります。

- 1 ホーム画面を表示する



- 2 「SSID」を押す



- 3 「SSID」と「セキュリティキー」を確認する



※「クイックスタート」に記載の「ソフトバンクWi-Fiスポット」は、今回お送りする端末ではご利用いただけません。

④パソコン・スマートフォン・タブレット等の機器と接続する

各機器との接続方法はお客様がご利用の機器によって変わります。
詳しくは同梱の「クイックスタート」または下記WEBサイトにてご確認ください。

<http://www.ymobile.jp/lineup/502hw/support/index.html#support>

