


初めにこちらをご確認ください

# 809SH ご利用ガイド


■ 同梱物 ※「809SH クイックスタート」に記載の同梱物と異なります。こちらに記載の同梱物でご確認ください。

## ■ 809SH(本体)

※電池パックは装着済です。



## ■ ACアダプタ



## ■ クイックスタート


## ■ お願いとご注意

■ ご利用までの手順

### ① 充電する

同梱のACアダプタで充電します。


※機器到着時は十分に充電されていないので、必ず充電してからお使いください。



### ② 電源を入れる

本体側面の電源ボタンを長押しして電源を入れます。

※ロック画面が表示されているときは、ディスプレイを指で上にスライドするとロック画面が解除されます。



### ③ SSIDとパスワードを確認する

ホーム画面の「接続ガイド」→「手動設定」→「SSID A」または「SSID B」をタップするとSSIDとパスワード(セキュリティキー)が表示されます。



### ④ 機器と接続する

接続するパソコンやスマートフォンに、③で確認した「SSID」と「パスワード(セキュリティキー)」を入力するとインターネットに接続できます。