



ソフトバンクは、
はじめています。
続けていきます。
環境への取り組み。

<http://www.softbank.jp>

2016年2月 第1版発行
ソフトバンク株式会社
ご不明な点はお求めになった
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。
製造元:京セラ株式会社



モバイルリサイクルネットワーク
携帯電話の資源の有効活用を推進



キケン!
水ぬれ充電

KTCA15CFRX-
0216S2


DIGNO[®] ケータイ

クイックスタート


各部の名称



待受画面でのボタン操作



ソフトキーについて



画面下部に「メニュー」などが表示されているときに、
対応しているボタンを押すとその機能が実行されます。

タッチポインター

ポインター



LINEやブラウザ、OfficeSuiteでは、タッチエリアに指で触れることで、ポインターでの操作ができます。タッチポインターに対応したアプリを起動し、タッチポインターをONにすると、画面に表示される  (ポインター) を操作できるようになります。

項目の選択



タッチエリアを指でなぞり、選択したい項目まで  を動かし、軽く触れるだけでボタンを押さずに、すぐに指を離します (タップ)。


画面スクロール



タッチエリアに指を軽く触れたまま、ボタンを押さずに  を  に切り替え、なぞります。

目的の方向の画面端に  がある状態で、タッチエリアに指を軽く触れたままボタンを押さずに、画面外に向かってなぞっても操作できます。

画面の拡大/縮小



タッチエリアに2本の指で触れたまま、ボタンを押さずに、指を開いたり(ピンチアウト)、閉じたり(ピンチイン)します。

タッチポインターのON/OFF

タッチポインターに対応したアプリで、**履歴** を長押しするたびに、タッチポインターのON/OFFを切り替えられます。

タッチポインター操作ガイド

詳しい操作方法を確認できます。



→ 「**その他の設定**」

→ 「**タッチポインター**」

→ 「**操作ガイド**」

タッチエリア

待受画面

ステータスバー

ステータスバーに表示されるおもなマークは次のとおりです。

- | | | |
|--|--|--|
|  新着メールあり |  エコモード設定中 |  マナーモード設定中 |
|  着信中 |  タッチポインター有効 |  サイレントモード設定中 |
|  不在着信あり |  Bluetooth®利用可能 |  ドライブモード設定中 |
|  簡易留守録設定中 |  位置測位中 |  オリジナルモード®設定中 |
|  緊急速報メール受信 |  アラーム設定中 |  機内モード設定中 |

通知パネル／設定パネル

 を押すと、通知パネルが表示されます。 を長押しすると、設定パネルが表示されます。

通知パネル

新着メールや不在着信などの通知の内容を確認できます。

通知	設定
 不在着信 佐藤さん 12:34	
 スクリーンショット。12:34 タップしてスクリーンショットを表示します。	
SoftBank	
メニュー 	

設定パネル

機内モードやBluetooth®などのON / OFFを切り替えることができます。

通知	設定
機内モード	<input type="checkbox"/>
Bluetooth	<input type="checkbox"/>
エコモード	<input type="checkbox"/>
位置情報	<input type="checkbox"/>
マナーモード	OFF
選択 	



ウィジェット

カレンダーやメモ帳などのウィジェットを表示できます。

インフォメーション

新着メールや不在着信などの通知があるとき、インフォメーションが表示されます。

目的の通知を選択して  を押すと、通知内容を確認できます。

メインメニュー

本機の機能やサービスを利用できます。

フォントサイズの変更

画面に表示される文字の大きさを、次の操作で変更できます。

 →  (設定) → 「壁紙・ディスプレイ」
→ 「フォントサイズ」

ブラウザ画面の文字の大きさは、次の操作で変更できます。


ブラウザ起動中に  (メニュー) → 「設定」
→ 「文字サイズの変更」

メール

メールを送る



長押し



宛先/件名/本文を入力



(送信)

PCメール

会社や自宅のパソコンなどで送受信しているメールを、本機でも同じように送受信することができます。



(メール)

→「PCメール」



電話

電話をかける(電話帳利用)



連絡先/電話番号選択



電話を受ける



着信中に



電話を切る



通話中に



その他の機能

LINE

LINEはいつでも、どこでも、通話やメッセージのやり取りが楽しめるアプリです。



エコモード

エコモードを設定することで電池の消費を抑え、待受時間を長くできます。



緊急速報メール

緊急地震速報、津波警報、災害・避難情報などが配信されます。緊急速報メールを受信すると緊急速報メールの受信通知画面が表示され、着信音とバイブレーションでお知らせします。



電話帳移行

これまでお使いの携帯電話で、S!電話帳バックアップを利用してバックアップしたデータは、本機ではあんしんバックアップで復元できます。



あんしんバックアップについて詳しくは、ユーザーガイドを参照してください。

取扱説明書

オンラインマニュアル(HTML)

<http://help.mb.softbank.jp/r/>
本機のバーコードリーダーで、下記QRコードを読み取ってもアクセスできます。



→ 「バーコードリーダー」



ユーザーガイド(PDF)

<http://www.softbank.jp/mobile/support/product/digno-keitai/>

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクカスタマーサポート

■ 総合案内

ソフトバンク携帯電話から 157(無料)
一般電話から ☎ 0800-919-0157(無料)

■ 紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から 113(無料)
一般電話から ☎ 0800-919-0113(無料)

ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-92-687-0025
(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)