



razr 5G

クイックビュー
ディスプレイ



マイク

カメラ

フラッシュ

マイク

USB-C充電/
オーディオ
ポート

スタートガイド

この電話をご使用になる前に、製品に付属の法令/安全/規則に関する説明をお読みください。

警告: フレキシブルスクリーンに液晶保護フィルムを使用しないでください。電話に損傷を与えます。

警告: お使いの電話でヘッドセットを使用するには、USB-C充電/オーディオポートにヘッドセットを接続してください。



ヘルプと詳細

ヘルプを利用したり、アップデートや情報入手するには、次の手順を実行します。

- **ヘルプの場所**：ホーム画面から上にスワイプし、[設定]>[ヘルプ]をタップして、詳細の確認とサポートを受けることができます。
- **詳細情報**：ソフトウェア、ユーザーガイドなど入手するには、www.motorola.com/myrazr にアクセスします。
- **法的情報**：ホーム画面で上にスワイプし、[設定]>Qの順にタップして法的情報と入力するか、www.motorola.com/device-legal にアクセスしてください。

指紋センサー
(背面)

マイク

SIMカード
トレイ





物理的な SIM カードの挿入

この電話は物理的な SIM カードの使用をサポートしています。

- 1 電話の電源をオフにして下向きにし、トレイの穴に SIM ツールを挿入してトレイを引き出します。

正しいサイズの SIM カードを使用してください。SIM カードをカットしないでください。

- 2 金色の端子を下にして SIM カードを挿入してからトレイをスロットにそっと押し込みます。





電源を入れる

電源ボタンを長押しし、指示に従って操作を開始します。準備ができたら、 [Moto] >  > [Razrヒント]をタップして、新しい電話でできる素晴らしい機能をお試してください。

警告: 最適な充電のため、電話に付属のMotorola充電器を使用してください。純正以外の充電器の使用は推奨しません。

電源を入れます。

画面が点灯するまで、電源ボタンを長押しします。



クイックビューディスプレイ

左にスワイプして連絡先にアクセスします。右にスワイプしてカメラを開きます。上にスワイプするとロック解除され、メッセージ、音楽、マップなどのアプリをお楽しみいただけます。





ボックスを取っておきましょう

ボックスは電話のスタンドになるだけでなく、サウンドの増幅もできます。

アクセサリケース

折りたたみケースを使用して、充電器やコードを持ち歩けます。



お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

各種お手続き (My SoftBank)

待ち時間0分で、いつでも簡単手続き可能です。利用料金／データ量の確認・プラン等各種変更ができます。

<https://u.softbank.jp/2HHEHkw>



カスタマーサポート

機種ごとの操作やサービス内容などのお困りごと・お問合せ内容に応じて、最適な解決方法をご案内します。

<https://u.softbank.jp/3i5JjAB>



取扱説明書および取扱い注意事項


■ ユーザーガイド

この電話またはパソコンからPDF版の確認ができます。

<https://www.softbank.jp/mobile/support/product/razr-5g/>

© 2020 Motorola Mobility LLC. All rights reserved.

製品 ID: razr 5G モデル XT2071-4 マニュアル番号: SSC8D06635-B



motorola.com

