

お買い上げ品の確認

このたびは、「Xperia 10 V」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- Xperia 10 V本体
- クイックスタート
- お願いとご注意（本書）



・本機「Xperia 10 V」のモデル番号は「A302SQ」です。
 ・本書ではmicroSDHCカードおよびmicroSDXCカード（microSDカードを含む）を、以降「SDカード」と記載いたします。
 ・その他のオプション品につきましては、お問い合わせ先（→裏表紙）までご連絡ください。


XPERIA 10V

お願いとご注意

— 重要なお知らせ —

3 本体を水平にしてトレイをまっすぐに差し込む

- ・トレイを差し込む方向にご注意ください。
- ・○部分をしっかりと押し、本体とSIMカード/SDカード挿入口のカバーにすき間がないことを確認してください。



eSIMをダウンロードする

- 1 ホーム画面で④（設定）→【ネットワークとインターネット】
- 2 【SIM】の➡→【SIMをダウンロードしますか?】→【次へ】→QRコードをスキャン
 - ・SIMカードを取り付けていない場合は【SIM】をタップします。
 - ・状況によってQRコードのスクリーン画面が表示されず、次の手順に進む場合があります。
- 3 【ダウンロード】→確認コードを入力→【続行】→【閉じる】

△ 警告

くらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。
落下して、けがなどの原因となります。

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
防水/防塵性能については、「防水/防塵性能について」(→P.27)を参照してください。

子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。
誤飲、けが、感電などの原因となります。

乳幼児の手の届く場所、および、ベットの熱れる場所に置かないでください。SIMカード/SDカードのトレイなどの小さい部品の保管場所には特にご注意ください。
誤飲、けが、感電などの原因となります。

本機を継続して使用される場合や充電中は温度が高くなる場合がありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、睡ってしまうなどして、意図せず継続して触れることがないようにご注意ください。

アプリ、通話、データ通信、動画視聴やゲームなど、継続しての使用や充電中は、本機やACアダプタ（オプション品）の温度が高くなる場合があります。温度の高い部分に直接継続して触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低湿やけつなどの原因となります。

本機の取り扱いについて


△ 危険

火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

鋭利なもの（釘など）を刺したり、硬いもの（ハンマーなど）で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

本機内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、ただちに医師の診察を受けてください。
本機内部の物質の影響。

各部の名称



- ① SIMカード/SDカード挿入口
- ② フロントカメラ
- ③ 受話口/スピーカー
- ④ 近接/明るさセンサー
- ⑤ ディスプレイ
- ⑥ スピーカー
- ⑦ 音量キー/ズームキー（上下）
- ⑧ 電源キー/指紋センサー
- ⑨ セカンドマイク
- ⑩ フラッシュ/フライトライト
- ⑪ メインカメラ
- ⑫ USB Type-C™接続端子
- ⑬ ヘッドセット接続端子
- ⑭ NFC/おサイフケータイ®がざし位置
- ⑮ 送話口/マイク

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

表示の説明

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	危険 この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 [*] を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	警告 この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 [*] を負う可能性が想定される」内容です。
	注意 この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 ^{**} を負う可能性が想定される場合および物的損害 ^{***} の発生が想定される」内容です。

^{*}1 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療入院・長期の通院を要するものを指します。
^{**}2 軽傷：治療入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。
^{***}3 物的損害：家財・家財および家畜・ペットなどにかかる拡大損害を指します。

禁止・強制の絵表示の説明

	禁止（してはいけないこと）を示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。
	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。

SIMカードについて

SIMカードは、お客様の電話番号や情報などが記憶されたICカードです。

SIMカードを取り付ける

SDカードを取り付けている場合は、必ずSDカードのマウントを解除してから、SIMカードの取り付けを行ってください。

- 1 **本体からトレイを取り外す**
 - ・ミソに指先（爪）をかけて、SIMカード/SDカード挿入口のカバーをまっすぐに引き出してください。
- 2 **SIMカードのIC（金属）部分を上にしてトレイにはめ込む**
 - ・切り欠きの位置にご注意ください。
 - ・SIMカードがトレイから浮かないように、確実にはめ込んでください。



△ 警告

落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

充電端子やUSB Type-C接続端子、ヘッドセット接続端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。
火災、やけどなどの原因となります。

所定の充電時間を越えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。

可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本機の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。
可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。
ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。
また、ガソリンスタンド構内などで使用になる際は落下などに注意し、特に給油中は使用しないでください。
可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

使用中、充電中、保管中に、異常、異音、発熱、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。
・電源プラグをコンセントから抜く。
・本機の電源を切る。
上記の作業を行わないで、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

△ 注意

破損したまま使用しないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

ACアダプタ（オプション品）の取り扱いについて

△ 警告

ACアダプタ（オプション品）のコードが傷んだら使用しないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

雷が鳴り出したら、ACアダプタ（オプション品）には触れないでください。
感電などの原因となります。

コンセントにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

ACアダプタ（オプション品）のコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

コンセントにACアダプタ（オプション品）を抜き差しするときは、金属類を接触させないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

ACアダプタ（オプション品）に変圧器（海外旅行用のトランスコンバーターなど）を使用しないでください。
発火、発熱、感電などの原因となります。

本機にACアダプタ（オプション品）を接続した状態では、接続部に無理な力を加えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

濡れた手でACアダプタ（オプション品）のコードや充電端子、電源プラグに触れないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

指定の電源、電圧で使用してください。
また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプタ（オプション品）で充電してください。
誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。
ACアダプタ（オプション品）：AC100V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）
海外で使用可能なACアダプタ（オプション品）：AC100V～240V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）

