

## ご利用の前に必ずお読みください

# クイックスタート

## Redmi 12 5G

### 取扱説明書


詳しい操作方法はこのスマートフォンまたはパソコンから確認できます。

スマートフォンから


ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択

パソコンから


<https://www.softbank.jp/mobile/support/product/redmi-12-5g/>



1




2



3



4



5



6

### eSIMをダウンロードする

eSIMは、端末内にあらかじめ埋め込まれた本体一体型のSIMです。eSIMを専用端末であればSIMカードのように本体にSIMカードを差し替えることなく、契約と設定のみで回線をご利用いただくことができます。

① ホーム画面で②(設定) → [モバイルネットワーク] → [eSIMを管理] → [携帯通信会社を追加] → [新しいeSIMをダウンロード]

② QRコードをスキャン → [ダウントロード] → 携帯通信会社から提供された確認コードを入力 → [続行] → [設定] → [有効にするeSIMをタップ]

・状況によってはQRコードのスキャン画面が表示されない場合があります。

### 使用材料

#### ■ Redmi 12 5G本体

使用箇所	材質	表面処理
赤外線センサー	アクリル	—
SIM/SDカードトレイ(金属部)	ステンレス鋼	—
SIM/SDカードトレイ(外表面樹脂部)	ポリカーボネート樹脂(10%ガラス繊維を含む)	塗装
SIM/SDカードトレイ(その他樹脂部)	ポリカーボネート樹脂(10%ガラス繊維を含む)	—
SIM/SDカードトレイパッキン	シリコン	—
ディスプレイ面	強化ガラス	AFコーティング
ディスプレイ周囲のフレーム	ポリカーボネート(20%ガラス繊維を含む)	—
リアカメラレンズバネル	強化ガラス	AFコーティング
リアカメラ装飾リング(外側)	ポリカーボネート(10%ガラス繊維を含む)	非導電性真空蒸着
リアカメラ装飾リング(内側)	ポリカーボネート	塗装
フラッシュライトバネル	強化ガラス	AFコーティング
フラッシュライト装飾リング(外側)	ポリカーボネート(10%ガラス繊維を含む)	非導電性真空蒸着
フラッシュライト装飾リング(内側)	ポリカーボネート	塗装
音量キー	ポリカーボネート	塗装
電源キー	エポキシ樹脂	塗装
外装フレーム	ポリカーボネート(20%ガラス繊維を含む)	塗装
背面パネル	強化ガラス	AFコーティング
画面保護シート(試供品)	ポリエチレンレーフレート	—

7

### ■ SIM取り出し用ピン(試供品)

使用箇所	材質	表面処理
SIM取り出し用ピン	ステンレス	—

#### ■ ソフトケース(試供品)

使用箇所	材質	表面処理
ソフトケース	熱可塑性ポリウレタン	シボ加工

8

9

### Wi-Fi設定

#### Wi-Fiルーターを準備する

- ① 接続先となるWi-Fiルーターの電源が入っているかを確認してください。
- ② Wi-Fiルーターのネットワーク(SSID)、パスワード(暗号化キー)「KEY」「PSK-AES」を確認してください。

#### スマートフォンを設定する

- ① ホーム画面で②(設定) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi](③表示)
- ② 接続するWi-Fiルーターのネットワークを選ぶ
- ③ ④(⑤表示)

- ④ Wi-Fiルーターのパスワードを入力 → [接続]
- ・設定が完了すると、ネットワークの欄に「接続済み」が表示されます。
- ・ネットワーク接続中は、画面上部に「」が表示されます。

#### 接続できないとき

ネットワークに接続できなかったときは、次の手順で再設定してください。

#### ① 再設定するWi-Fiルーターのネットワークを選ぶ

#### ② ③(④表示)

- ③ Wi-Fiルーターのパスワードを入力 → [接続]
- ・設定が完了すると、ネットワークの欄に「接続済み」が表示されます。

10

### 安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人のへの危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危険や損害の程度を説明しています。

**危険** この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷」を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。

**警告** この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷」を負う可能性が想定される内容です。

**注意** この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷<sup>※2</sup>を負う可能性が想定される場合および物的損害<sup>※3</sup>の発生が想定される」内容です。

※1 重傷・失明・けが・やけど(高溫・低漿)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

※2 軽傷・治療入院や長期の通院を要しない、けが・やけど(高溫・低漿)・感電などを指します。

※3 物的損害: 家屋・家財および家畜・ペットなどにかかる拡大損害を指します。

#### 禁止・強制の絵表示の説明

	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。
	分解してはいけないこと示す記号です。
	水濡れ禁止(水に濡らさないことを示す記号です)。



11

### SIMカードを取り付ける

SIMカードは、お客様の電話番号や情報などが記憶されたICカードです。

・SIMカードの取り付け／取り外しは、必ず本機の電源を切った状態で行ってください。

#### ① SIM取り出し用ピン(試供品)をトレイ取り出し穴にまっすぐ差し込む



② SIMカードトレイをまっすぐ引き出す

③ SIMカードトレイをSIMカード挿入口にまっすぐ差し込む

④ SIMカードトレイをSIMカード挿入口にまっすぐ差し込む



6

### 濡れ手禁止

濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。

### 禁止

特に衣服のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶつたり、物に挟んだりしないでください。

内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。


※ご注意いただきたい例

・ズボンやスマートカードのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする

・上着のポケットに入れた状態で、屏や自動車のドアに挟む

・ソファやベッド、布団など柔らかいもの上や、床の上で踏みかける

・車やバスなどの座席に手を挟み込む



5

### 分解禁止

分解しないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

### 本機、SIMカード、SIM取り出し用ピン(試供品)、ソフトケース(試供品)の取り扱いについて(共通)

#### △ 危険


本機の背面部カバーは取り外せません。取り外そうとしたときに手を怪すります。

本機の背面カバーは取り外せません。取り外そうとしたときに手を怪すります。


本機の背面




21




22




23




24




25




26




27




28



29




30




31




32



33



34



35 36 37 38 39 40