




AQUOS ケータイ

クイックスタート



各部の名称




※卓上ホルダーはオプション品です。

※画面のイメージやアイコンなどは、予告なく変更することがあります。

待受画面でのボタンのはたらき

待受画面内の表示にフォーカスを移動

不在着信や新着メールなどがあるときは、待受画面下部にお知らせが表示されます。
お知らせを選択すると内容を確認できます。



発信履歴を表示

メールメニューを表示
【長押し】S!メール新規作成

気に入りを表示

メインメニューを表示

電話画面を表示

電話帳を表示

【長押し】機能別ロックのON/OFF

履歴一覧を表示

【長押し】ペールビューのON/OFF



サブディスプレイを点灯→サブディスプレイの表示を切替
【長押し】マナーモードのON/OFF

着信履歴を表示

ホームページにアクセス
【長押し】ブラウザメニューを表示

カメラを起動
【長押し】テレビを起動

待受画面内の表示を表示/非表示
【長押し】電源ON/電源OFFメニュー表示

簡易留守録リストを表示
【長押し】簡易留守録設定

【長押し】かんたん発信を起動

【長押し】マナーモードのON/OFF

マナーモードメニューを表示
【長押し】マナーモードのON/OFF



タッチクルーザーEX

LINEやカメラ、ブラウザなどを操作するとき、タッチエリアを指で触れて操作ができます。タッチクルーザーEXに対応した機能で、タッチクルーザーEXを有効にすると、画面に表示される \blacktriangle （ポインタ）を操作できるようになります。
※確認画面が表示された場合は、内容を確認してください。

項目の選択

タッチエリアを指でなぞって、選択したい項目に \blacktriangle を動かし、軽く触れて指を離します（タップ）。

画面スクロール


タッチエリアに指を軽く触れたままにして \blacktriangle を \leftarrow や \rightarrow に切り替え、指を軽く触れたまま目的の方向になぞります。

画面の拡大／縮小


2本の指でタッチエリアに触れたまま指を開いたり（ピンチアウト）、閉じたり（ピンチイン）します。




タッチエリア

タッチクルーザーEXの有効／無効
を長押しすることにより、タッチクルーザーEXの有効／無効を切り替えられます。

タッチクルーザーEX操作ガイド
詳しい操作方法を確認できます。

 → 「ツール」 → 「タッチクルーザーEX操作ガイド」



基本操作

おもなマーク



新着メール
あり



緊急速報メール
受信



着信中/
通話中



マナーモード
設定中



機内
モード設定中



SDカード
マウント解除



タッチクルーザーEX
有効



不在着信
あり



Bluetooth®
利用可能



簡易留守録
設定中



新着簡易留守録
あり



アラーム
設定中



カレンダーの
予定



メインメニュー



機能選択



ソフトキー

(対応するボタンの操作を表示)



お気に入り




機能選択



電話番号確認



0 わかん




基本機能

メール



長押し

メール作成




ブラウザ



項目選択



電話(電話帳利用)




電話帳
電話番号選択



カメラ



通話中に「くつきりトーク」を有効にすると、相手の声をクリアに聞き取りやすくなります。



TV(ワンセグ)



長押し



チャンネル
切替


初回起動時にはチャンネル設定が必要です。

LINE



LINE


初回起動時には
利用規約やログイン画面
などが表示されます。




- ※ダウンロードには通信料がかかります。
- ※パケット定額の料金プランをおすすめします。

緊急速報メール

緊急地震速報、災害・避難情報、津波警報をお知らせ


緊急速報メールを受信すると緊急速報メールの受信画面が表示され、緊急地震速報用警告音／災害・避難情報、津波警報用警告音およびバイブレーションでお知らせします。(画面上部には「」表示)



かんたん発信

音声でかんたんに電話発信が行えます。



本体を開く



電話をかけた相手の名前、
もしくは「〇〇さんに電話」
などと話しかける※



はい

- ※発信できるのはスピードダイヤルに登録している相手のみです。
- ※かんたん発信のアイコン()が表示されていない場合は、 (サイドボタン)を長押しすると表示されます。

拡大鏡

拡大鏡はタッチクルーザー EXで操作できます。



(サイドボタン)




データ引き継ぎ

これまでお使いの携帯電話やスマートフォンのデータをSDカードや赤外線、Bluetooth®機能を利用して本機に取り込んだり、本機のデータをSDカードに保存したりできます。

※これまでお使いの携帯電話やスマートフォンからデータを取り込む場合は事前準備が必要となります。次の操作で準備方法を確認できます。

 →「設定」→「データ引継・リセット」→「データ引き継ぎ」→「取り込み前の準備方法」



 →「設定」→
「データ引継・リセット」



「データ引き継ぎ」→
「開始」

これまでお使いの携帯電話で、S!電話帳バックアップを利用してバックアップしたデータは、本機ではあんしんバックアップで復元できます。

あんしんバックアップについて詳しくは、ユーザーガイドを参照してください。

取扱説明書

オンラインマニュアル(HTML)

<http://help.mb.softbank.jp/r/>
本機のバーコードリーダーで、下記QRコードを読み取ってもアクセスできます。

 →「カメラ」→「バーコードリーダー」



ユーザーガイド(PDF)

<http://www.softbank.jp/mobile/support/product/aquos-keitai/>

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内：

ソフトバンク携帯電話から157(無料)

一般電話から ☎0800-919-0157(無料)

紛失・故障受付：

ソフトバンク携帯電話から113(無料)

一般電話から ☎0800-919-0113(無料)

ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-92-687-0025

(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)



ソフトバンクは、
はじめています。
続けていきます。
環境への取り組み。

<http://www.softbank.jp>

2015年11月 第1版発行

ソフトバンク株式会社

ご不明な点はお求めになった

ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

製造元: シャープ株式会社



モバイル・リサイクルネットワーク
携帯電話の回収・リサイクルにご協力。



キケン!
水ぬれ充電

TINSJB140AFZZ
15L 76.6 TR MK16①