
The background features a dark blue grid pattern with several flowing, translucent blue ribbons that create a sense of motion and depth. The text is positioned in the lower right quadrant.

**AQUOS** sense basic  
クイックスタート


# 電源を入れる



電源キーを長く押す

- 電源が入り、しばらくするとロック画面が表示されます。
- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- 初期設定画面(「ようこそ」表示)が表示されたときは、画面に従って初期設定を行ってください。

# 各部の名前 / キーのはたらき



# 画面の操作方法


## ロック画面



1 1️⃣ を上にフリック




## ホーム画面



2 2️⃣ ホーム画面が表示されます




## ホーム画面



3 3️⃣ お気に入りトレイを上  
にフリック



## アプリ一覧画面



4 4️⃣ アプリ一覧画面が表示  
されます

# 取扱説明書

このスマートフォンまたはパソコンでも確認できます。

## スマートフォンから

ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択

## パソコンから

<https://www.softbank.jp/biz/mobile/lineup/smart/aquos-sb/support/>

※ PDF版もダウンロードできます。


※画面のイメージやアイコンなどは、予告なく変更することがあります。

## ステップ 1 Wi-Fiルーターを準備する

### 1 「Wi-Fiルーター」があるか確認する

ご自宅など、インターネットを使いたい場所に「Wi-Fiルーター」はありますか？


※色や形はメーカーによって異なります。



### 2 電源が入っているか確認する

「Wi-Fiルーター」の電源は入っていますか？

※ご不明の場合は、Wi-Fiルーターの取扱説明書をご確認ください。



### 3 ネットワークとパスワードを確認する

重要

#### ネットワーク

メモ：


※「SSID」などと記載されていることもあります。

#### パスワード

メモ：

※「暗号化キー」「KEY」「PSK-AES」などと記載されていることもあります。

[製品名]Wi-Fiルーター	
ネットワーク	XXX-XXXX
パスワード	9999abcd



## ステップ 2 スマートフォンを設定する




1 (設定)を押す



2 ネットワークとインターネットを押す




3 Wi-Fi を押す




4 OFFを押す (ON表示)

ステップ1で確認した  
ネットワーク

重要



5 ネットワークを選ぶ




6 パスワードを表示するを押す

ステップ1で確認した  
パスワード

重要



7 パスワードを入れて接続を押す



ステータスバーにWi-Fiのアイコン、  
ネットワークの欄に「接続済み」が表示  
されます。

完了!

## ■ 接続できない場合

ネットワークの欄に「認証に問題」と表示されたときは、次の手順で再設定してください。



1 ネットワーク を選ぶ



2 パスワードを表示するを押す



3 パスワードを入れて接続を押す

# お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

## ■ 総合案内

料金から各種サービスまで、ソフトバンクに関する総合案内窓口です。

ソフトバンク携帯電話から**157**(無料)

一般電話から ☎ **0800-919-0157**(無料)

受付時間：午前9時から午後8時まで

## ■ 紛失・故障受付

紛失、故障時は下記の番号へおかけください。

ソフトバンク携帯電話から**113**(無料)

一般電話から ☎ **0800-919-0113**(無料)

受付時間：午前9時から午後8時まで

## ■ スマートフォンテクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作・サービス内容に関する案内窓口です。

ソフトバンク携帯電話から**151**(無料)

一般電話から ☎ **0800-1700-151**(無料)

受付時間：平日 午前9時から午後7時まで /  
土日祝 午前9時から午後5時まで

## ■ ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失については、下記の番号へおかけください。

**+81-92-687-0025**

(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)

受付時間：24時間



ソフトバンクは、  
はじめています。  
続けていきます。  
環境への取り組み。

<https://www.softbank.jp>

2018年2月 第1版発行

ソフトバンク株式会社

ご不明な点はお求めになった

ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

製造元:シャープ株式会社



モバイルリサイクルネットワーク  
携帯電話やそのリサイクルにご協力。



やめましょう、  
歩きスマホ。



キケン!  
水ぬれ充電