

AQUOS ケータイ2

クイックスタート

各部の名称



※本製品は受話口とスピーカーを兼用しています。通話中のスピーカーホン切換後もしくは通話終了後に、耳でスピーカーから大きな音が鳴らないよう、徐々に設定した音量まで上がります。

※卓上ホルダーはオプション品です。

※画面のイメージやアイコンなどは、予告なく変更することがあります。

待受画面でのボタンのはたらき

待受画面内の表示にフォーカスを移動

不在着信や新着メールなどがあるときは、待受画面下部にお知らせが表示されます。
お知らせを選択すると内容を確認できます。



発信履歴を表示

メールメニューを表示
【長押し】S!メール新規作成

気に入りを表示

メインメニューを表示

電話画面を表示

電話帳を表示

LINEを起動^{※1}
【長押し】アプリ履歴を表示

Yahoo!地図を起動^{※1}
【長押し】リラックス画質のON/OFF



サブディスプレイを点灯→サブディスプレイの表示を切替 【長押し】マナーモードのON/OFF

着信履歴を表示

ホームページにアクセス
【長押し】ブラウザメニューを表示

カメラを起動
【長押し】テレビを起動

【長押し】かんたん発信を起動

待受画面内の表示を表示/非表示
【長押し】電源ON/電源OFFメニュー表示

簡易留守録リストを表示
【長押し】簡易留守録設定

【長押し】マナーモードのON/OFF

気に入りの機能を登録
【長押し】Wi-FiのON/OFF



※1 起動する機能は変更できます。

クイック起動キー

よく使う電話番号やお気に入りの機能を **I** **II** **III** に登録して、かんたんに起動することができます。




→「設定」→
「クイック起動キー」



登録/編集するキーを選択し、

編集




クイックオープン

電話がかかってきたときにクイックオープンボタンを押すだけで、すぐに応答できるようにすることができます。



→「電話機能」→「通話設定」
→「オープン時動作」



タッチクルーザーEX


LINEやカメラ、ブラウザなどを操作するとき、タッチエリアを指で触れて操作ができます。

タッチクルーザーEXに対応した機能で、長押ししてタッチクルーザーEXを有効にすると、画面に表示されるポインタを操作できるようになります。

※確認画面が表示された場合は、内容を確認してください。

タッチクルーザー EX操作ガイド
詳しい操作方法を確認できます。

→「ツール」→
「タッチクルーザー EX操作ガイド」



基本操作

おもなマーク



新着メール
あり



Wi-Fi接続中



緊急速報メール
受信



着信中/
通話中



マナーモード
設定中



機内
モード設定中



SDカード
マウント解除



タッチルーターEX
有効



不在着信
あり



Bluetooth®
利用可能



簡易留守録
設定中



新着簡易留守録
あり



アラーム
設定中



カレンダーの
予定



メインメニュー



機能選択



ソフトキー

(対応するボタンの操作を表示)



お気に入り



機能選択



自分の電話番号の確認



0 わをん




メール




長押し

メール作成




電話(電話帳利用)



電話帳
電話番号選択




通話中に「くつきりトーク」を有効にすると、相手の声をクリアに聞き取りやすくなります。



文字サイズ

文字が小さくて読みにくいときは、文字サイズを大きくできます。




→「設定」→
「壁紙・ディスプレイ」→
「文字サイズ・フォント」



「文字サイズ(全般)」/「文字
サイズ(LINE)」/「文字サイズ
(メール)」→文字サイズを選択

着信音

電話やメールなどの着信音を変更できます。



→「設定」→
「音・バイブ」→
「着信音・お知らせ音」




「電話着信」/「メール」/
「お知らせ」→画面に従って、
着信音を設定する

おすすめ機能

LINE



初回起動時には
利用規約やログイン画面
などが表示されます。



※ダウンロードには通信料がかかります。
※パケット定額の料金プランをおすすめします。

エモパー


あらかじめ登録したお客様の情報やエモパーの設定に合わせ、音声とサブディスプレイの表示で感情豊かにお話します。
本機の使用状況を学習することで、より適切なタイミングで情報をお伝えするようになっていきます。


→「ツール」→「エモパー」→画面に従って、初期設定を行う



緊急速報メール

緊急地震速報、災害・避難情報、津波警報をお知らせ

緊急速報メールを受信すると緊急速報メールの受信画面が表示され、緊急地震速報用警告音/災害・避難情報、津波警報用警告音およびバイブレータでお知らせします。(画面上部には「」表示)



かんたん発信

音声でかんたんに電話発信が行えます。



本体を開く



電話をかけたい相手の名前、
もしくは「〇〇さんに電話」
などと話しかける*




はい

※発信できるのはスピードダイヤルに登録している相手のみです。
※かんたん発信のアイコン()が表示されていない場合は、 (サイドボタン)を長押しすると表示されます。

Wi-Fi

ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用することができます。



→「設定」→「Wi-Fi」→
「Wi-Fiの設定」(ON表示)

Wi-Fiネットワークを選択
→パスワードを入力→「接続」

データ引き継ぎ

これまでお使いの携帯電話やスマートフォンのデータをSDカードや赤外線、Bluetooth®機能を利用して本機に取り込んだり、本機のデータをSDカードに保存したりできます。

※これまでお使いの携帯電話やスマートフォンからデータを取り込む場合は事前準備が必要となります。次の操作で準備方法を確認できます。

→「設定」→「データ引継・リセット」→「データ引継」→「取り込み前の準備方法」



→「設定」→
「データ引継・リセット」



「データ引継」→
「開始」

これまでお使いの携帯電話で、S!電話帳バックアップを利用してバックアップしたデータは、本機ではあんしんバックアップで復元できます。

あんしんバックアップについて詳しくは、ユーザーガイドを参照してください。

取扱説明書

オンラインマニュアル(HTML)

<http://help.mb.softbank.jp/r/>
本機のバーコードリーダーで、下記QRコードを読み取ってもアクセスできます。

→「カメラ」→「バーコードリーダー」



ユーザーガイド(PDF)

<http://www.softbank.jp/mobile/support/product/aquos-keitai2/>

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内：

ソフトバンク携帯電話から157(無料)

一般電話から ☎0800-919-0157(無料)

紛失・故障受付：

ソフトバンク携帯電話から113(無料)

一般電話から ☎0800-919-0113(無料)

ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-92-687-0025

(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)



ソフトバンクは、
はじめています。
続けていきます。
環境への取り組み。

<http://www.softbank.jp>

2016年10月 第1版発行
ソフトバンク株式会社
ご不明な点はお求めになった
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。
製造元:シャープ株式会社



モバイルリサイクルネットワーク
携帯電話の回収・リサイクルにご協力。



キケン!
水ぬれ充電

TINSJB226AFZZ
16J 90.0 TR KH16①