

AQUOS ケータイ3

クイックスタート

各部の名称




※本機は受話口とスピーカーを兼用しています。通話中のスピーカーフォン切り替え直後もしくは通話終了後に、耳元でスピーカーから大きな音が鳴らないよう、徐々に設定した音量まで上がります。

※画面のイメージやアイコンなどは、予告なく変更することがあります。

待受画面でのボタンのはたらき

待受画面内の表示にフォーカスを移動

不在着信や新着メールなどがあるときは、待受画面下部にお知らせが表示されます。
お知らせを選択すると内容を確認できます。



サブディスプレイを点灯→サブディスプレイの表示を切り替え
【長押し】マナーモードのON/OFF



発信履歴を表示

メールメニューを表示

【長押し】S!メール新規作成

お気に入りを表示

メインメニューを表示

楽ともリンクを起動

電話帳を表示

歩数計を起動※1

【長押し】アプリ履歴を表示

アラームを起動※1

【長押し】のぞき見防止のON/OFF



着信履歴を表示

ホームページにアクセス
【長押し】インターネットメニューを表示

カメラを起動
【長押し】テレビを起動

【長押し】マナーモードのON/OFF

待受画面内の表示を表示/非表示
【長押し】電源ON/電源OFFメニュー表示

簡易留守録リストを表示
【長押し】簡易留守録設定

【長押し】マナーモードのON/OFF

起動する機能を登録
【長押し】Wi-FiのON/OFF



※1 起動する機能は変更できます。

クイック起動キー

よく使う電話番号やお気に入りの機能を **I** **II** **III** に登録して、かんたんに起動することができます。



→「設定」→
「クイック起動キー」



登録／編集するキーを選択し、

(編集)



*長押しでは以下の機能が利用できます

- I アプリ履歴
- II のぞき見防止
- III Wi-Fi On/Off



ポインタ

インターネット利用時などに、 (ポインタ) を表示して操作できます。



項目の選択

 で選択したい項目に  を動かし、
 を押すと項目を選択できます。

ポインタ()の切り替え

 を長押しするたびに、 の表示／非表示が切り替わります。


はっきりビュー

色調がはっきりとした見やすい画質で表示できます。



→「設定」→

「壁紙・ディスプレイ」



「はっきりビュー」(表示)

基本操作

おもなマーク



新着メール
あり



Wi-Fi接続中



緊急速報
メールあり



発信中／着信中／
通話中



通常マナーモード
設定中



機内モード
設定中



SDカード
マウント中



不在着信
あり



Bluetooth®
利用可能



簡易留守録
設定中



簡易留守録
用件あり



アラーム
設定中



カレンダーの
通知あり

メインメニュー




機能選択



ソフトキー

(対応するボタンの操作を表示)



お気に入り


文字



機能選択



自分の電話番号の確認



0 わをん




基本機能

メール



長押し

メール作成



電話(電話帳利用)



連絡先／電話番号選択



インターネット



項目選択



文字サイズ

文字が小さくて読みにくいときは、文字サイズを大きくできます。



→「設定」→
「文字サイズ・フォント」




「文字サイズ(全般)」/
「文字サイズ(メール)」→
文字サイズを選択

着信音／お知らせ音

電話やメールの着信音や、カレンダーに登録した予定等を知らせるお知らせ音などを変更できます。



→「設定」→
「マナー・音・バイブ」→
「着信音・お知らせ」




「電話着信音」/「メール」/
「カレンダー」/「お知らせ」→画面に従って、
着信音/お知らせ音を設定する

おすすめ機能

緊急速報メール

緊急地震速報、災害・避難情報、Jアラート、津波警報をお知らせ

緊急速報メールを受信すると緊急速報メールの受信画面が表示され、緊急地震速報用警告音/災害・避難情報、Jアラート、津波警報用警告音およびバイブレータでお知らせします。



スムーズトーク

通話中に「スムーズトーク」を有効にすると、受話口/スピーカーから自分の声が聞こえ、騒がしい場所でもスムーズに会話ができます。

通話中に  →「スムーズトーク」→「ON(強め)」/「ON(標準)」



くっきりトーク

通話中に「くっきりトーク」を有効にすると、相手の声をクリアに聞き取りやすくなります。

通話中に  →「くっきりトーク」→「ON」



楽ともリンク

よく連絡する相手先を登録しておく、簡単な操作で電話をかけたり、SMSやメールを送信することができます。相手先の登録方法については、オンラインマニュアルを参照してください。

 →  で相手先を選択→

「電話する」/「SMS作成」/「S!メール作成」

- ・「電話する」と操作すると、発信されます。
 を押しても発信できます。
- ・「SMS作成」/「S!メール作成」と操作すると、登録した相手先を宛先にしたSMS / S!メールの作成画面が表示されます。



Wi-Fi

ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用することができます。



 →「設定」→「Wi-Fi」→「Wi-Fi」(ON表示)



Wi-Fiネットワークを選択
→パスワードを入力→「接続」

データ引き継ぎ

これまでお使いの携帯電話やスマートフォンのデータをSDカードや赤外線、Bluetooth®機能を利用して本機に取り込んだり、本機のデータをSDカードに保存したりできます。

※これまでお使いの携帯電話やスマートフォンからデータを取り込む場合は事前準備が必要となります。次の操作で準備方法を確認できます。

 →「設定」→「データ引継・リセット」→「データ引継」→
「取り込み前の準備方法」



 →「設定」→
「データ引継・リセット」



「データ引継」→
「開始」

これまでお使いの携帯電話で、S!電話帳バックアップを利用してバックアップしたデータは、本機ではあんしんバックアップで復元できます。

あんしんバックアップについて詳しくは、オンラインマニュアルを参照してください。

取扱説明書

本機またはパソコンでも確認できます。
<https://www.softbank.jp/mobile/support/product/aquos-keitai3/>
※PDF版もダウンロードできます。

本機のバーコードリーダーで下記QRコードを読み取ってもアクセスできます。

 →「カメラ」→「バーコードリーダー」



お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

総合案内(受付時間：午前9時から午後8時まで)
料金から各種サービスまで、ソフトバンクに関する総合案内窓口です。

ソフトバンク携帯電話から157(通話料無料)
一般電話から☎0800-919-0157(通話料無料)

紛失・故障受付(受付時間：午前9時から午後8時まで)
紛失、故障時は下記の番号へおかけください。
ソフトバンク携帯電話から113(通話料無料)
一般電話から☎0800-919-0113(通話料無料)

ソフトバンク国際コールセンター(受付時間：24時間)
海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失については、下記の番号へおかけください。
+81-92-687-0025(通話料有料、ソフトバンク携帯電話からは通話料無料)



ソフトバンクは、
はじめています。
続けていきます。
環境への取り組み。

<https://www.softbank.jp>

2019年3月 第1版発行

ソフトバンク株式会社

ご不明な点はお求めになった

ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名: AQUOS ケータイ3

製造元: シャープ株式会社



モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話(付)のリサイクルに協力先。



やめましょう、
歩きスマホ。



キケン!
水ぬれ充電



あぶない!
電池への衝撃

TINSJB338AFZZ
19C 30.0 TR KH ①