

## 本体付属品


- Galaxy Watch8 本体
- ワイヤレス充電ドック
- バンド
- クイックスタートガイド

 同梱物や製品画像は地域によって異なる場合があります。

## 詳細情報へのアクセス

本製品の製品情報、ユーザーガイド、安全情報などについては、Samsungのホームページ ([www.samsung.com](http://www.samsung.com))、またはSoftBankのホームページ (<https://www.softbank.jp/mobile/support/product/samsung-galaxy-watch8/>) でご確認ください。インターネットへ接続すると通信料金が発生する場合があります。

## 製品レイアウト



- 本製品の画面が完全に動かなくなったり、応答がなくなったりした場合にホームボタンと戻るボタンを同時に7秒以上押すと、再起動することができます。

## 充電する

ワイヤレス充電器をUSB電源アダプターに接続して本製品の背面の中心がワイヤレス充電器の中心と合うようにセットしてください。

## 本製品の電源を入れる

ホームボタンを2、3秒押すと本製品の電源が入ります。

## 本製品を端末に接続する


本製品に電源を入れて、画面の指示に従って「Galaxy Wearable」アプリを起動し、端末に接続してください。「Galaxy Wearable」アプリが起動していない場合は、「Galaxy Wearable」アプリをダウンロードして画面の指示に従ってください。

「Galaxy Wearable」アプリを使用すると、本製品の状態の確認や設定のカスタマイズができます。

- 先のとがったものを、本製品の外側の穴に挿入しないでください。内部の部品が破損し、防水性能が損なわれる場合があります。
- 光学式バイオシグナルセンサーの光を直接見ないでください。視力が低下するおそれがあります。
- 本製品が熱くなりすぎた場合は、冷めるまで取り外してください。本製品の熱くなった表面に長時間皮膚を接触させると、低温やけどを引き起こす場合があります。

## バンドを取り付ける

バンドを本製品に取り付けます。



取り外す時はバンドボタンを押さえながら取り外します。

## 安全に関する注意事項

ご使用前に、下記の安全に関する注意事項をお読みいただき、安全に正しくご使用ください。



## 警告

ここに示した注意事項は、ご使用になる人のけがや本製品の損傷を未然に防ぐための内容です。

- 本製品には磁石が内蔵されております。クレジットカード、植込み型医療機器、その他の磁石の影響を受ける可能性のある機器に近づけないでください。医療機器は、本製品から15cm以上離してください。医療機器への干渉が疑われる場合は、本製品の使用を中止し、医師または医療機器の製造元にご相談ください。
- 本製品を分解したり、強い衝撃や損傷を与えないでください。

- 当社指定のワイヤレス充電ドックをご使用ください。

充電ポートや充電用接点に液体や金属、ほこりなどが付着しないように注意してください。

充電中は、濡れた手で本製品やワイヤレス充電ドックに触れないでください。

- 本製品が破損、変形、発煙、異臭、および過剰な発熱をした場合は、ただちに使用を中止し、お問い合わせ先までご連絡ください。

本製品の破損などにより、バッテリーが露出した場合は、ただちに電源を切り、使用を中止してお問い合わせ先までご連絡ください。

- バッテリーを取り出したり、再利用したりしないでください。

本製品を乳幼児の手の届く場所やペットが触れることができる場所に置かないでください。

- 本製品で目や耳などを突いたり、本製品を口に入れたりしないでください。

本製品は周囲温度0°C～35°Cの場所で使用をお願いいたします。本製品は周囲温度-20°C～50°Cの場所で保管をお願いいたします。推奨される温度範囲外で本製品を使用または保管すると、本製品が損傷したり、バッテリーの寿命が短くなったりする場合があります。

- 高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。また電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。

- 落雷のおそれがある場合、屋外では使用しないでください。
- 自動車などを運転中の使用については、法律などの指示に従ってください。
- 本製品は国際的な安全基準に沿って作られていますが、使用されている物質によっては肌に痛みなどを感じることがあります。



ヘッドセットを使用するときは、聴覚障害を防ぐため、大音量で長時間音楽を聴き続けないでください。

- 本製品は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明および電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定などを受けておりまます、その証として「技適マーク」が本製品の背面または電子銘板に表示されております。
- 本製品は違法な改造を防ぐため、容易に分解できない構造になっています。また、改造することは電波法で禁止されています。





本製品、アクセサリ、カタログ、またはバッテリーに記載されているこのマーク(バッテリーに記載のマークには黒帯なし)は、本製品、バッテリー、およびその周辺機器(充電器、ヘッドセット、USBケーブルなど)を他の家庭ごみと一緒に廃棄してはならないことを示すものです。



Li-ion 00

本製品のリチウムイオンバッテリーはリサイクル可能な貴重な資源です。本製品が不要になった場合は一般のゴミと一緒に捨てないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本製品は、お問い合わせ先までご連絡いただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。

・画面の一部または全体で同じ画像を長期間表示し続けると、残像や焼き付きが発生する可能性があります。

・本製品は防水および防塵で、以下の国際基準を満たしています。

- 本製品は、水深50mの真水に10分間一切動かさない静止状態で浸す水没試験にて、ISO 22810:2010の要件を満たした5気圧防水です。本製品は、水深1.5mの真水に30分間一切動かさない静止状態で浸す水没試験にて、IEC 60529の要件を満たしたIP68防水です。

・本製品は、プールや浅い海で泳いでいるときに使用できます。

・以下ガイドラインを必ず守り、本製品の防水および防塵性能を維持してください。ガイドラインを守らない場合、防水および防塵性能は保証されません。

- 泳いだ後、または本製品が、コーヒーなどの飲み物、石けん水、日焼け止め、手指消毒剤、または化粧品などの化学製品など、真水以外の液体で濡れた場合は、本製品を真水で洗い流し、きれいな柔らかい布で拭いて完全に乾かし、防水性能を維持してください。

- 本製品を装着したまま、水中ダイビングやウォータースポーツをしたり、川などの急流で泳いだりしないでください。

- 本製品が衝撃などによって破損した場合、防水および防塵性能が損なわれるおそれがあります。

- 適切な指示を受けずに、本製品を分解しないでください。

・本製品を、ドライヤーなどの熱風が出る機械で乾かしたり、サウナなどの高温環境で使用したりしないでください。空気や水の温度の急激な変化により、防水性能が損なわれるおそれがあります。

・本製品の使用上の注意事項については、以下のユーザーガイドをご覧ください。  
([www.samsung.com](http://www.samsung.com))  
(<https://www.softbank.jp/mobile/support/product/samsung-galaxy-watch8/>)

#### 本製品の比吸収率(SAR)について

本製品は、電波吸収に関する国家技術規格および電波保護に関する国際ガイドラインに準拠しています。

お使いの機種のSAR値については、  
[www.samsung.com/sar](http://www.samsung.com/sar)のページにて、機種番号でお住まいの地域と製品を検索してください。

#### Bluetoothに関するご注意

・端末に接続するときは、可能な限り本製品に近づけてください。

・本製品以外のBluetoothデバイスとは、見通し距離10m以内で接続してください。周囲の環境(壁、家具など)や建物の構造によっては、接続可能距離が極端に短くなることがあります。

・本製品と端末の間に、人体や壁などの障害物がないことを確認してください。

・本製品のBluetooth®機能は、2.4GHz帯の周波数を使用します。

## 保証とアフターサービス

### 保証について

- ・保証期間は、本製品を新規でお買い上げいただいた日より1年間です。
- ・修理規定に基づき無料修理を行います。修理規定はソフトバンクのウェブサイトでご確認頂けます。<https://www.softbank.jp/mobile/support/product/warranty/>



- ・保証対象部分は本体です。ケーブル類等や試供品については修理規定の対象外となります。
- ・本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通信などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な内容などは控えをとっておかれるをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータや設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

## アフターサービスについて

- 修理を依頼される場合、お問い合わせ先または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。その際できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。
- ・保証期間中は修理規定に基づいて修理いたします。

## カスタマーサポート

機種の操作やサービス内容などのお困りごと、お問い合わせ内容に応じて、最適な解決方法をご案内します。

<https://u.softbank.jp/3i5JjAB>



ソフトバンク カスタマーサポート



検索

※ 記載内容についてはご利用の地域、サービス提供者、ソフトウェアのバージョンによって実際の製品と異なる場合があります。また、予告なく変更されることがあります。

輸入元：SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN Co., Ltd.

製造元：Samsung Electronics Co., Ltd.