

**DIGNO<sup>®</sup> G**

クイックスタート

# ホーム画面

画面消灯時に電源キーを押し、スタート画面の  をフリックすると表示されます。



## クイック起動エリア

起動するアプリケーションは、カスタマイズすることもできます。

## ナビゲーションバー


 前の画面に戻ります。

 ホーム画面を表示します。


 最近使用したアプリケーションを一覧表示し、履歴の削除や起動ができます。

## 使い方ガイド (アプリ) を利用する

このスマートフォンの使い方を調べたり、FAQ サイトへアクセスすることができます。



1 (アプリー覧) を押す



2 (SoftBank) を押す



3 (使い方ガイド) を押す



「目次を見る」を押して項目を探します。

キーワードを入力して項目を探します。

使い方を確認したい項目を選びます。





「今すぐ試す」を押して説明している機能を起動できます。

## ユーザーガイドを確認する

このスマートフォンまたはパソコンでも確認できます。  
<http://www.softbank.jp/mobile/support/product/digno-g/>  
(PDF 版もダウンロードできます。)

# 各部の名称／キー操作




# Wi-Fi設定

## ステップ 1 Wi-Fiルーターを準備する

**1** 「Wi-Fiルーター」があるか確認する

ご自宅など、インターネットを使いたい場所に「Wi-Fiルーター」はありますか？


※色や形はメーカーによって異なります。



**2** 電源が入っているか確認する

「Wi-Fiルーター」の電源は入っていますか？

※ご不明の場合は、Wi-Fiルーターの取扱説明書をご確認ください。



**3** ネットワークとパスワードを確認する

重要

### ネットワーク

メモ：

※「SSID」などと記載されていることもあります。

### パスワード

メモ：

※「暗号化キー」「KEY」「PSK-AES」などと記載されていることもあります。

[製品名]Wi-Fiルーター
ネットワーク XXX-XXXX
パスワード 9999abcd



## ステップ 2 スマートフォンを設定する




1 **アプリ一覧** を押す



2 **設定** を押す



3 **「Wi-Fi」** を押す



4 **OFF** を押す (**ON** 表示)

ステップ 1 で確認した  
**ネットワーク**

**重要**



5 **ネットワーク** を選ぶ




6 **「パスワードを表示する」** を押す

ステップ 1 で確認した  
**パスワード**

**重要**



7 **パスワード** を入れて  
**「接続」** を押す



ステータスバーに 、  
ネットワークの欄に  
「接続済み」が  
表示されます。

完了!

# 接続できない場合

ネットワークの欄に「認証に問題」と表示されたときは、以下の手順で再設定してください。



1 ネットワークを選ぶ



2 「削除」を押す



3 ネットワークをもう一度選ぶ



4 パスワードを入れて「接続」を押す

# お問い合わせ先一覧

---

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、  
お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

---

## ソフトバンクカスタマーサポート

---

### 総合案内

ソフトバンク携帯電話から ————— 157(無料)  
一般電話から ————— ☎0800-919-0157(無料)

### 紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から ————— 113(無料)  
一般電話から ————— ☎0800-919-0113(無料)

---

## スマートフォン テクニカルサポートセンター

---

### スマートフォンの操作案内はこちら

ソフトバンク携帯電話から ————— 151(無料)  
一般電話から ————— ☎0800-1700-151(無料)

---

## ソフトバンク国際コールセンター

---

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡  
+81-92-687-0025  
(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)



ソフトバンクは、  
はじめています。  
続けていきます。  
環境への取り組み。

<http://www.softbank.jp>

2017年7月 第1版発行

ソフトバンク株式会社

ご不明な点はお求めになった

ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

製造元：京セラ株式会社



モバイル・リサイクル・ネットワーク  
携帯電話の回収のリサイクルにご協力。



やめましょう、  
歩きスマホ。



キケン！  
水ぬれ充電



KTDA56WFXX-  
0717SZ