STAR WARS



— Dark Side Edition -

帝国軍をイメージしたDark Side Edition。背面にシンボルが プリントされている。一見するとブラックだが、傾けると・・・?



STAR WARS Home

ダース・ベイダーが乗り込むタイ・アドバンストx1をイメージしたSTAR WARS mobileだけのホームアプリ。 さまざまな機能が搭載されており、マイパネルでは自由にアプリやウィジェットを配置することができる。コックビットから見える景色にも注目しよう。









時計

天気

カレンダー

ミュージック

STAR WARS Content







静止画壁紙









スター・ウォーズ/フォースの覚醒 ©2016 & ™ Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.

ROGUE ONE A STAR WARS STORY, THE PREMIUM FIGURE COLLECTION

1. トミカ スター・ウォーズ Uウイング・ファイター 2. メタコレ スター・ウォーズ K-2SO™ 3. メタコレ スター・ウォーズ スカリフ・ストームトルーパー 4. メタコレ スター・ウォーズ デス・トルーパー 5. メタコレ スター・ウォーズ ダース・ベイダー (ローグ・ワン) ガンメタルVer.

SoftBank SELECTION





© & ™ Lucasfilm Ltd.

BB-8™ app-Enabled Droid™ Special Edition

アプリで動かすドロイド™、BB-8™ by Spheroのスペシャル・エディションとスター・ウォーズ フォースバンド™がセットで登場。フォースバンドを使って、全く新しい方法でBB-8をコントロールし、触れあおう。






© & ™ Lucasfilm Ltd.

Star Wars Force Band™ by Sphero

スター・ウォーズ フォースバンド™を使って、全く新しい方法でBB-8™ をコントロールし、触れあおう。

各部の名前/キーのはたらき



タッチパネル操作



画面に軽く触れて、すぐに指を離します。



アイコンなどに軽く触れたまま、目的 の位置までなぞり、指を離します。



画面に軽く触れて、上下左右に指を 軽くはじきます。

電源操作

■電源を入れる



電源キーを長く押す

- ●電源が入り、しばらくすると ロック画面が表示されます。
- ●確認画面が表示されたときは、 画面に従って操作してください。
- ●初期設定画面が表示されたと きは、画面に従って初期設定を 行ってください。

電源を切る



電源キーを長く押す



電源を切るをタップ

ロック画面

一定時間操作しないでおくと、画面が消え画面ロックが設定されます。電源キーを押すと、ロック画面が表示されます。

通知

2回タップすると、通 知に対応する画面が 表示されます。

ショートカットボタン 上にドラッグすると、 設定したアプリケー ションのショート カットを表示します。



エモパーエリア

日付と時刻を表示します。エモパーを設定すると、エモパーの文字情報を表示します。

カメラボタン 上にドラッグすると、SH

カメラが起動します。

ロック解除ボタン

上にドラッグすると、画面ロックが解除されます。

※画面のイメージやアイコンなどは、予告なく変更することがあります。

初期設定

電源を入れたあと初期設定画面が表示されたときは、Wi-Fiの設定やGoogle アカウントの登録などの初期設定や、ホーム画面の操作練習を行うことができます。



端末が増えた場合 既に使用しているAndroid搭載端末があ る場合は、現在の設定をこのSW001SH に簡単にコピーできます 別の端末からGoogleアカウン ト、アプリ、データをコピーす ∩ □P-Ltcu 画面に従って操作





左にくり返しフリック 画面に従って操作

初期設定について

初期設定は、はじめて電源を入 れたときに行えます。ご契約内 容や本機の状態によっては、初 期設定画面が表示されなかっ たり、画面表示や設定項目が異 なったりすることがあります。

Google アカウントについて すでにGoogle アカウントを お持ちのときは、アカウントの 追加画面で、Gmailのメールア ドレスを入力したあと、画面に

従って操作してください。

指紋認証

あらかじめご自分の指紋を登録しておけば、指紋センサーに指を当てるだけで、画面ロックを解除したり、アプリケーションなどを起動させたりすることができます。

画面ロックの解除方法を「指紋」に設定する



言語を選択



画面に従って操作





画面ロックを設定

画面に従って操作 指紋センサーに指を当てる

画面ロックを解除する

画面に従って操作



指紋の登録について

指紋を登録するときは、同じ指を指紋センサーに何度か当てます。指紋 認証の精度をあげるために、当てる場所を少しずつずらしてください。

指紋の認証が失敗するときは

除方法で解除してください。予備の画面ロック解除方法は、画面ロッ クの解除を指紋に設定するときに設定します。

便利な使いかた

グリップマジックとあわせて利用すると、本機を持ち上げてすぐに 指紋認証が行えるので、本機がより使いやすくなります。 グリップマジックとは、本機を握ることで画面を表示させて、着信や 時間を確認することなどができる機能です。

ホーム画面 (STAR WARS Home)

ホーム画面は、本機の操作の中心となる画面です。時刻/天気/予定の確認やおもなアプリケーションの起動などが行えます。また、アプリシートからは、いろいろなアプリケーションが起動できます。

お知らせ確認/設定

ステータスバー

着信のお知らせや、本機の設定 状態などをマークで表示します。

新着SMS / S!メールあり 電池残量

不在着信あり

.

通知パネル

雷波状態

お知らせを確認できます(ス テータスバーを下にドラッグす ると表示されます)。



クイック設定パネル

本機のおもな設定が行えます (ステータスバーを2本の指で下 にドラッグすると表示されます)。





アプリケーション起動



ナビゲーションバー

Google

- く 1つ前の画面に戻る
- ✓ ソフトウェアキーボード
 を閉じる

- (◎) ホーム画面に戻る
- アプリケーションの 使用履歴画面を表示
- をくり返しタップしてホーム 画面に戻ると、アプリケーションが 終了します。
- ●ナビゲーションバーは、ホーム画 面だけでなく、アプリケーションの 画面などでも表示されます。



アプリシート



ショートカットを利用したアプリケーション起動

ホーム画面やメニューのアイコンからも起動できます。





Ш

フォルダ内のアプリケーション起動

フォルダをタップすると、フォルダ内のアイコンが表示されます。





ユーザーガイド

このスマートフォンの詳しい使いかたを調べることができます。

スマートフォンから

ブラウザのブックマークに登録されている

「オンラインマニュアル」を選択

パソコンから

http://www.softbank.jp/mobile/support/product/star-wars-mobile/

※PDF版もダウンロードできます。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、 お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

●ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内

ソフトバンク携帯電話から157(無料)

一般電話から (2000-919-0157 (無料)

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から113(無料)

一般電話から 60800-919-0113 (無料)

■ スマートフォンテクニカルサポートセンター スマートフォンの操作案内はこちら

ソフトバンク携帯電話から151(無料)

一般電話から 60800-1700-151 (無料)

● ソフトバンク国際コールセンター 海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡 +81-92-687-0025

(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)



ソフトバンクは、

はじめています。

続けていきます。

環境への取り組み。

http://www.softbank.jp

ソフトバンク株式会社 で不明な点はお求めになった ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。 製造元:シャーブ株式会社







2016年11月 第1版発行