




AQUOS PHONE

SoftBank 302SH

クイックスタート


各部の名前／キーのはたらき



タッチパネル操作



画面などに軽く触れて、
すぐに指を離します。



アイコンなどに軽く触れ
たまま、目的の位置まで
なぞり、指を離します。



画面に軽く触れて、上下
左右に指を軽くはじき
ます。


※画面のイメージやアイコンなどは、予告なく変更することがあります。

初期設定

初期設定画面では、プロフィール(自分の電話番号、メールアドレスなど)やGoogle™アカウント、Wi-Fiの設定などの基本



初期設定画面



プロフィール設定へを
タップして設定



Googleアカウント設定へ
をタップして設定



GPS機能を
タップして設定

ウェルカムシート(ロック画面)／画面ロック解除

一定時間操作しないでおくと、画面が消え画面ロックが設定されます。



ウェルカムシート(ロック画面)

Ⓢを下にドラッグ

➡画面ロック前の画面へ

アプリケーション起動


Ⓢをタップすると、ショートカットが表示され、アプリケーションなどを起動することができます(ショートカットは、変更も可能です)。

壁紙切り替え／各種情報確認


壁紙を左右にフリックすると、壁紙を切り替えることができます。

また、時刻部分を左右にフリックすると、天気予報や株価などの情報を確認したり、ウィジェットを表示することができます。

基本的な設定を行うことができます。



Wi-Fi設定へを
タップして設定



ソフトバンクWi-Fiスポット設定へ
をタップして設定



常時表示設定を
タップして設定

初期設定の再実行について
アプリケーションシートで
(設定)をタップしたあと、
その他の設定→初期設定の順
にタップすると、再実行でき
ます。

文字入力

文字の入力は、画面に表示されるソフトウェアキーボードで行います。



文字入力画面

文字を入力

【例：あ (1回) → あ (2回)】



変換候補から目的の
文字をタップ【例：愛】
(そのまま入力：確定)

ソフトウェアキーボードの見かた

- | | | | |
|-------------------------|----------|----|---------------------|
| 文字を確定前に戻す | 戻す | ✕ | 文字を削除 |
| カーソルを左に移動 | ◀ | ▶ | カーソルを右に移動 |
| 絵文字／マイ絵文字／
記号／顔文字を入力 | 絵
記・顔 | 👉 | 文字入力に関する
設定項目を表示 |
| 文字種を切り替え | あA1 | ↵ | 改行 |
| 文字を逆順に表示 | ⇄ | ✕ | |
| カタカナ／英数字変換 | カナ
英数 | ⌂ | 変換方法を切り替え |
| | あA1 | 確定 | 文字の確定 |
- 文字入力中

基本操作／アプリケーション起動

アプリケーションシート

上下フリックで画面を切り替え、アプリケーションを起動できます。



シートを切り替え

アプリケーションを起動

ウィジェットシート


本機のウィジェット(常駐型アプリケーション)を利用できます。



ショートカットから起動

ショートカットシート

よく利用するアプリケーションを登録し、簡単に起動できます。



ステータスバー

電話やメールなどの着信お知らせや、本機の状態を表示します。また、ステータスバーを下にドラッグすると、通知パネルが開きます。



通知パネル

本機の状態を確認／設定したり、お知らせ内容などを確認できます。



ナビゲーションバー

アイコンをタップすると、次のものはたらいをします。

- ← 1つ前の画面に戻る
- ✓ ソフトウェアキーボードを閉じる
- 🏠 各シートに戻る
- ☰ メニューを表示
- 🔍 クイックランチャーを起動／終了


各シートを下にドラッグすると表示されるホーム設定で、シートのレイアウトやナビゲーションバーなどをカスタマイズすることができます。

電話

電話帳や通話履歴を利用して電話をかけることもできます。



アプリケーションシート
(電話)をタップ



ダイヤルキーで電話番号
を入力▶**発信**をタップ

カメラ

静止画や動画の撮影ができます。



アプリケーションシート
(カメラ)をタップ



本機のカメラを被写体に
向ける▶**[○]**をタップ

メール

S!メール、SMSが利用できます(別アプリケーションを使用すれば、Gmail™/インターネットメールも利用可能です)。



アプリケーションシート
(メール)をタップ

画面に従って操作



新規作成をタップ



相手のメールアドレス
を入力



次へをタップ▶件名を
入力▶次へをタップ

翻訳ファインダー

カメラをかざすだけで英語を日本語にリアルタイムに翻訳することができます。




アプリケーションシート
 (翻訳ファインダー)
 をタップ



本機のカメラを翻訳する
 英語に向ける

日本語に
 翻訳



日本語翻訳表示画面

日本語翻訳表示画面で  をタップすると、翻訳された静止画とそのままの静止画が撮影され、画面に表示されます。 をタップして切り替えて確認することができます。

※翻訳は英語から日本語のみです。

※英語のフォント・背景・文字色・レイアウトなどによって、読み取れない場合や正しく翻訳されない場合があります。



本文を入力
 ➡送信をタップ



送信開始

メールを受信すると

メール受信音とバイブレータで、受信をお知らせします
 (ステータスバーには  が表示)。

通知パネルを開き、新着メール通知をタップすると、メールを確認できます。



通知パネル

取扱説明書

■ 使い方ガイド(アプリ)

このケータイの使いかたを調べたり、FAQサイトへアクセスすることができます。

アプリケーションシートで  (使い方ガイド)



基本操作を動画やゲーム、体験型チュートリアルで簡単に覚えることができます。

取扱説明書では**今すぐ試す**をタップして説明している機能を起動できます。

■ オンラインマニュアル

このケータイまたはパソコンでも確認できます。

ケータイから

ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択

パソコンから

<http://www.softbank.jp/mobile/support/product/302sh/>

※PDF版もダウンロードできます。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

■ ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内

ソフトバンク携帯電話から157(無料)

一般電話から☎0800-919-0157(無料)

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から113(無料)

一般電話から☎0800-919-0113(無料)

■ スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら

ソフトバンク携帯電話から151(無料)

一般電話から☎0800-1700-151(無料)

■ ソフトバンクモバイル 国際コールセンター

海外からのお問い合わせ
および盗難・紛失のご連絡

+81-92-687-0025

(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)



ソフトバンクは、
はじめています。
続けていきます。
環境への取り組み。

<http://www.softbankmobile.co.jp>

2013年12月 第1版発行
ソフトバンクモバイル株式会社
ご不明な点はお求めになられた
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。
機種名:SoftBank 302SH
製造元:シャープ株式会社



モバイルソフトウェアネットワーク
各携帯電話のソフトウェアウェアに関するお問い合わせ先

TINSJB051AFZZ
13L 105.2 DS HK16①