


USIMカード /SDカード/ 電池パックの取り付けかた


背面を上向きにして行う。 電池

- ロックノブを反時計回りに回す
 - 「FREE」の表示側にノブが合うまで回します。



ロックノブ

- 電池カバーを取り外す
 - 電池カバーの凹部に指先(爪)をかけて、矢印の方向に持ち上げて取り外します。



MIL-STD-810H 21項目		
落下	高さ約1.22mから銅板に製品を26方向で落下させる試験	
衝撃	衝撃試験機に端末を取り付け、40Gの衝撃を6方向から3回与える試験	
振動	3時間(3方向各1時間/20〜2,000Hz)の振動試験	
高温動作(1)	動作環境:50℃で連続3時間の動作試験	
高温動作(2)	動作環境:32〜49℃まで3サイクル/温度変化させる動作試験	
防塵	連続時間(電流8.9mA、湿度1.0 G/m ³)の防塵試験	
風雨	降雨時1.7mm/min、6方向各30分間の降雨試験、風速18m/s環境下で30分間の風雨試験	
雨滴	高さ1m雨滴(15分)の防水試験	
塩水噴霧	連続24時間の5%塩水噴霧後、24時間乾燥させる塩水耐久試験	
湿度	連続10日間(95%RH)の高湿度試験	
氷結・結露	-10℃で結露や霧が発生させ1時間維持し、25℃、95%RHで動作を確認する試験	
氷結・低温耐	-10℃の環境下で凍らした水の厚さが6mmになるまで氷結させる試験	
浸漬	約1.5mの水中に30分間浸漬する試験	
低温動作	動作環境:−21℃で連続3時間の低温動作試験	
低温保管	保管環境:−30℃で連続4時間の低温保管試験	
高温保管(1)	保管環境:30〜70℃まで変化させる高温耐久試験	
高温保管(2)	保管環境:30〜60℃まで変化させる高温耐久試験	
温度耐久・温度衝撃	−21℃〜50℃の急激な温度変化で連続3時間の温度耐久試験	
太陽光照射	連続20時間、1.120W/m ² の日射後、4時間offを10日間繰り返す試験	
低圧動作	連続2時間(5.72kPa/高度約4.572m相当)の低圧動作試験	
低圧保管	連続2時間(5.72kPa/高度約4.572m相当)の低圧保管試験	

■京セラ独自試験 10項目


落下	落下面にサンドペーパー(＃180)を敷いたコンクリートに高さ約1.8mから連続26回落下させる試験
タンブラ	高さ約1.0mから500回連続落下させる試験
鋼球落下	約100gの鋼球を1mの高さからディスプレイ面(中央)に落下させる試験
L字落下	高さ約1.5mからL字状鉄アングリに製品を落下させる試験



- 本機表面の水分を継続くす出ない乾いた清潔な布などでよく拭き取る

- 本機をしっかりと持ち、水がなくなると矢印の方向に振る
 - 振る際は周りに危険なものはなくを確認してください。

本機を落とさないように、しっかりと持ち水抜きをしてくださ



	28	29	30	31	32	33	34
	35	36	37	38	39	40	41
	42	43	44	45	46	47	48
	49	50	51	52	53	54	
	55	56	57	58	59	60	

暗証番号について

本機のご利用にあたっては、次の暗証番号が必要となります。

スタートメニューの「セキュリティ」解除を行うときに使用する暗証番号です。お買い上げ時は設定されていません。

- この契約約の4番の番号です。契約内容の変更、オプションサービスへ一般電話から操作するときに使用します。

●暗証番号をお忘れにならないようご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要となります。詳しくは、お問い合わせ先(P.54)までご連絡ください。

●暗証番号は他人に知られないようご注意ください。他人に知られ使用されたときは、その損害について当社は責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

PINコード設定

PINコードとはUSIMカード/eSIMの暗証番号です。第三者による本機の無断使用を防ぐため使用します。お買い上げ時は「9999」に設定されています。


- PINコードの入力を3回間違えると、PINコード状態になります。その際は、PINロック解除コード(PUKコード)が必要となります。PUKコードについては、お問い合わせ先(P.54)までご連絡ください。PUKコードを10回間違えると、USIMカード/eSIMがロックされ、本機が使用できなくなります。その際は、ソフトウェア更新による初期化が必要となります。

	28	29	30	31	32	33	34
	35	36	37	38	39	40	41
	42	43	44	45	46	47	48
	49	50	51	52	53	54	
	55	56	57	58	59	60	

耐衝撃	ボディ全体に約100kgの耐衝撃を均等にかけられる試験
高温動作(1)	動作環境:60℃で連続3時間の動作試験
高温保管(1)	保管環境:70℃で連続4時間の高温耐久試験
高温保管(2)	保管環境:30〜70℃まで変化させる高温耐久試験
泡ハンドソープ洗	泡ハンドソープでの手洗いする際の洗浄サイクル試験
耐薬品	消毒用として市販されているイソプロピルアルコール、エタノール、次亜塩素酸ナトリウムを少量含ませた柔らかい布での拭き取り試験

- すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となります。


ご使用にあたっての重要事項	
●液水の原因となるため、電池カバーをしっかりと閉じてください。電池カバーが浮いていることのないように、完全に閉じていることを確認してください。(P.32)	
●接続に微細なゴミ(繊維くす、髪の毛1本、土、砂粒1個など)がわずかに付着している場合、または手が濡れている状態での電池カバーの取り付け/取り外しは絶対にしてください。	
●手や本機が濡れている状態での電池カバーの取り付け/取り外しは絶対にしてください。	
●砂や塵などが付着しないよう、送話口/マイク・受話口/スピーカー・外部接続端子/イヤホンマイク端子などに砂などが入る音が小さくなる場合があります。	
●水中で使(キー操作を含む)しないでください。	
●通常の真水・水道水以外の液体(石けん・洗剤・入浴剤、温泉、熱湯、砂・泥、海草、プールの水、アルコールなど)を掛けないでください。	



- 繊維くすの出ない乾いた清潔な布などに本機を軽く押し当て、送話口/マイク/外部接続端子/イヤホンマイク端子/受話口/スピーカーなどの隙間に入った水分を拭き取る

- 本機をしっかりと持ち、水がなくなると矢印の方向に振る
 - 振る際は周りに危険なものはなくを確認してください。

本機を落とさないように、しっかりと持ち水抜きをしてくださ



	28	29	30	31	32	33	34
	35	36	37	38	39	40	41
	42	43	44	45	46	47	48
	49	50	51	52	53	54	
	55	56	57	58	59	60	


PINコード設定

- 「セキュリティ」▶「セキュリティの詳細設定」▶[SIMカードロック]
- [SIMカードをロック]
- PINコードを入力▶[OK]


- 「セキュリティ」▶「セキュリティの詳細設定」▶[SIMカードロック]
- [SIM PINの変更]
- 現在のPINコードを入力▶[OK]
- 新しいPINコードを入力▶[OK]▶新しいPINコードを再度入力▶[OK]

	28	29	30	31	32	33	34
	35	36	37	38	39	40	41
	42	43	44	45	46	47	48
	49	50	51	52	53	54	
	55	56	57	58	59	60	

USIM /SDカードトレイをまっすぐに引き出す




- USIMカードのIC(金属)面およびSDカードの端子(金属)面を下にしてUSIM /SDカードトレイにはめ込む
 - 切り欠きの位置にご注意ください。
- USIMカード、SDカードがUSIM /SDカードトレイから浮かないようにはめ込んでください。



耐衝撃	ボディ全体に約100kgの耐衝撃を均等にかけられる試験
高温動作(1)	動作環境:60℃で連続3時間の動作試験
高温保管(1)	保管環境:70℃で連続4時間の高温耐久試験
高温保管(2)	保管環境:30〜70℃まで変化させる高温耐久試験
泡ハンドソープ洗	泡ハンドソープでの手洗いする際の洗浄サイクル試験
耐薬品	消毒用として市販されているイソプロピルアルコール、エタノール、次亜塩素酸ナトリウムを少量含ませた柔らかい布での拭き取り試験

- すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となります。


ご使用にあたっての重要事項	
●液水の原因となるため、電池カバーをしっかりと閉じてください。電池カバーが浮いていることのないように、完全に閉じていることを確認してください。(P.32)	
●接続に微細なゴミ(繊維くす、髪の毛1本、土、砂粒1個など)がわずかに付着している場合、または手が濡れている状態での電池カバーの取り付け/取り外しは絶対にしてください。	
●手や本機が濡れている状態での電池カバーの取り付け/取り外しは絶対にしてください。	
●砂や塵などが付着しないよう、送話口/マイク・受話口/スピーカー・外部接続端子/イヤホンマイク端子などに砂などが入る音が小さくなる場合があります。	
●水中で使(キー操作を含む)しないでください。	
●通常の真水・水道水以外の液体(石けん・洗剤・入浴剤、温泉、熱湯、砂・泥、海草、プールの水、アルコールなど)を掛けないでください。	



- 繊維くすの出ない乾いた清潔な布などに本機を軽く押し当て、送話口/マイク/外部接続端子/イヤホンマイク端子/受話口/スピーカーなどの隙間に入った水分を拭き取る

- 本機をしっかりと持ち、水がなくなると矢印の方向に振る
 - 振る際は周りに危険なものはなくを確認してください。

本機を落とさないように、しっかりと持ち水抜きをしてくださ



	28	29	30	31	32	33	34
	35	36	37	38	39	40	41
	42	43	44	45	46	47	48
	49	50	51	52	53	54	
	55	56	57	58	59	60	

ソフトウェア更新


ネットワークを利用して本機のソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要となる際には更新ができます。

- 4G回線、5G回線、またはWi-Fi回線によるダウンロードが可能です。4G回線、5G回線の場合はWi-Fi通信量がかかります。
- 更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェア更新を実行する前に電池残量が十分かを確認ください。


●ソフトウェア更新は電波状況の良いところで、移動せずに行ってください。

●本機の状況(故障・破損・水濡れなど)によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

USIM /SDカードトレイを本体に差し込んで、奥までまっすぐ押し込む




- 電池ロックを[UNLOCK]の方向(右側)にスライドさせる
 - 電池ロックが解除されます。電池ロックが解除されていないと、電池パックを取り付けることができません。



	28	29	30	31	32	33	34
	35	36	37	38	39	40	41
	42	43	44	45	46	47	48
	49	50	51	52	53	54	
	55	56	57	58	59	60	

注意事項について	
■利用シーン別注意事項	
<雨の中>	
●強い雨(1時間あたりの雨量が20mm以上)の中で使用しないでください。	
※ディスプレイに水滴が付着していると、タッチパネルが誤動作する場合があります。	
●雨が降っている最中、または手が濡れている状態での電池カバーの取り付け/取り外しは絶対にしてしないでください。故障などの恐れがあります。	
<バスルーム>	
●浴槽に浸けたり、落下させたりしないでください。また、水中で使用しないでください。	
※ディスプレイに水滴が付着していると、タッチパネルが誤動作する場合があります。	
●石けん、洗剤、入浴剤の入った水、温泉水には濡れないでください。	
●湯シャンや髪を洗ったまま放置しないでください。髪に気泡が残り、本機の防水性能を低下させる恐れがあります。	
●高温のお湯を掛けないでください。	
●バスルームへの長時間の持ち込みはお避けください。	
●周囲温度5℃〜35℃(ただし、36℃〜40℃であれば一時的な利用は可能)以下、湿度35%〜90%の範囲で使用してください。	
<キッチン>	
●石けん、洗剤、調味料、ジュースなど真水・水道水以外の液体を掛けないでください。	
●湯気の蒸気や湯気が長時間付着しないよう、濡れたタオルやタオルケット、濡れた服などは取り除いてください。	
●コンロのそばや冷蔵庫の中など、高温・低温になるところに置かないでください。	
●強い水流(8リットル/分)を超えるのを掛けないでください。	
<プールサイド>	
●プール水に浸けたり、落下させたりしないでください。また、水中で使用しないでください。	
●プール水には消毒用塩素が含まれているため、プールの水がかった場には速やかに通常の水道水で洗い流してください。洗う際にブランド名は使用しないでください。	
※やや暖めの淡水(8リットル/分以下)	



- 本機から出た水分を十分に取り除いてから常温で1時間以上放置して乾燥させる
 - 上記手順を行ったあとでも、本機に水分が残っている場合があります。濡れが戻るものそばには置かないでください。

また、衣服やかばんなどを濡らしてしまいう危険がありますのでご注意ください。

■充電のときは	
●本機を初めて使うときは、必ず十分に充電してからご利用ください。充電機、および充電機には次の点をご確認ください。	
●本機が濡れている状態では絶対に充電しないでください。水が付着したままで充電を行った場合、故障・発熱などの恐れがあります。	
●濡れた手でACアダプタ、卓上ホルダー(オプション品)、電池パック単体充電台(オプション品)に触れないでください。発熱の原因となります。	
●ACアダプタ、卓上ホルダー(オプション品)、電池パック単体充電台(オプション品)は、水のからまない状態で使用してください。火災や感電の原因となります。	
●ACアダプタ、卓上ホルダー(オプション品)、電池パック単体充電台(オプション品)は、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水回りでは使用しないでください。火災や感電の原因となります。	

	28	29	30	31	32	33	34
	35	36	37	38	39	40	41
	42	43	44	45	46	47	48
	49	50	51	52	53	54	
	55	56	57	58	59	60	

- ソフトウェア更新中は、ほかの機能を操作できません。
- ソフトウェア更新中は絶対にUSIMカードを取り外したり、電源を切らしないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新中に発生するエラーメッセージが表示されることがあります。その場合は最新のソフトウェアバージョンまたはお問い合わせ先までご連絡ください。

- ホーム画面で⓪(設定)
- [システム]▶「システム アップデート」
- [アップデートをチェック]
- 以降は、画面の指示に従って操作してください。


- ソフトウェア更新後に再起動しなかったときは、電池パックを取り外し、再度取り付けてから電源を入し直してください。それでも起動しないときは、最新のソフトウェアバージョンまでご連絡ください。

使用材料


本体		
使用箇所	材質/表面処理	
外装ケース(ディスプレイ、側面/背面)、背面カバー(カメラ周部)	PC樹脂、UV硬化塗装	
背面カバー(カメラ周部)、電池カバー(音筒上/下キー、ダイヤルボタン)、各コックアップ	PC樹脂	
外装ケース(前面)、画面/右(右)ボタン	TPU+PC樹脂	
キー、接続センター	工程キシ樹脂、熱硬化塗装	
ディスプレイ	化学強化ガラス	
カメラレンズ	化学強化ガラス	
外装(ネール/メイルライト)	PMMA樹脂	
受話口/スピーカー(メッシュ部)	WPIエステル・撥水処理	
ケース蓋合ネジ	SWICH・三層クロメート処理	
USIM /SDカードトレイ、電池ロック	POM樹脂	

電池カバーを取り付ける

- USIM /SDカードトレイが確実に取り付けられていることを確認してから、電池カバーを取り付けてください。
- 接続部の位置を確かめて、電池パックをスライドさせて⓪に確実に押し込んでください(②)。



- 電池ロックを[LOCK]の方向(左側)にスライドさせる
 - 電池ロックがロックされ、電池パックが固定されます。



	28	29	30	31	32	33	34
	35	36	37	38	39	40	41
	42	43	44	45	46	47	48
	49	50	51	52	53	54	
	55	56	57	58	59	60	

■共通注意事項	
●電池カバーをしっかりと取り付けてください。微細なゴミ(繊維くす、髪の毛1本、土、砂粒1個など)がわずかに付着しても構いません。濡れた状態でも構いません。	
●手袋などしたまま、電池カバーの取り付け/取り外しをしないでください。手袋などが付着している、微細なゴミ(繊維くす、髪の毛1本、土、砂粒1個など)がわずかに付着しても構いません。	
●電池カバーの取り付け/取り外しをするときは、本機や手に水滴・砂・汚れなどが付着していないことを確認してください。付着している場合、手や布などで本体内部に入らさないでください。電池カバーに付着した水分が、故障や発火の原因となります。わずかに付着している場合は、本機や手・水滴・砂・汚れなどを継続くす出ない乾いた清潔な布で拭き取ってください。	
●本機に水滴が付着したまま放置しないでください。防水/防塵/耐衝撃性能が維持できなくなる場合があります。	
●防水性能(IPX8)が維持するため本体に気圧があたり、本機を強く押した際に受話口/スピーカー周辺から音が出ることがありますが、機能および性能には異常ありません。	
●本機は水中に浸させません。	
●熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、ドライヤーなどの温風を当てたりしないでください。本機は耐熱設計ではありません。	
●周囲温度5℃〜35℃(ただし、36℃〜40℃であれば一時的な利用は可能)以下、湿度35%〜90%の範囲で使用してください。範囲を超える範囲に長時間や突発的に使用すると、防水/防塵/耐衝撃性能が維持できない場合があります。	
●急激な温度変化は結露の原因となります。寒いところから暖かいお風呂などに本機を持ち込めるときは本機の常温になってから持ち込んでください。本機は結露に対して特別な対策を実施しておりません。	
※ディスプレイの側面に結露が発生した場合は、結露がなくなるまで常温で放置してください。	
●外部接続端子やイヤホンマイク端子に乾いた水を直接あててはいけません。	
●水滴が付着したまま放置しないでください。外部接続端子やイヤホンマイク端子がショートする恐れがあります。	
●外部接続端子やイヤホンマイク端子に水滴を残さないでください。	
●外部接続端子やイヤホンマイク端子を使用する端子に異物が入っていないか確認のうえ、ご使用ください。	
●想定される使用方向に即した試験を行い、性能を満足するところを確認していますが、実際のご使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となり有償修理となります。	

	28	29	30	31	32	33	34
	35	36	37	38	39	40	41
	42	43	44	45	46	47	48
	49	50	51	52	53	54	
	55	56	57	58	59	60	

Microsoft[®]、Excel[®]、PowerPoint[®]は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

Oracle[®]とJava[®]は、Oracle Corporation[®]及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。本文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

Micro SDXC、micro SDHC、microSDXC コは、SD-3C LLCO の商標です。

Bluetooth[®]ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、その登録商標を使用する許可を受けています。

この製品は、無線LAN標準規格IEEE802.11に基づき、無線LAN機器の相互接続性を保証するためにWi-Fi Alliance[®]が定めている認証プロセスをパスしており、Wi-Fi CERTIFIED™という認定が与えられています。Wi-Fi CERTIFIED 1 g、IEEE802.11 g、IEEE802.11 nおよびIEEE802.11 acに対応しております。